

**#11655**

Caratteristiche chiave

- Game pad per qualsiasi Sony PlayStation
- 8 direzioni di movimento per reazioni rapidissime entro una frazione di secondo
- 10 pulsanti di controllo per i giochi più avanzati
- Struttura leggera
- Cavo da 180 cm per la massima libertà di movimento
- Si collega ed è immediatamente pronto all'uso

Cosa c'è nella scatola

- Game pad
- Manuale utente multilingue

Requisiti di sistema

- Sony PlayStation One o 2