Trust.

Legal & Compliance information

Ovala 4K UHD Webcam
26496

Conformity information
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address:
www.trust.com/compliance

Disposal of packaging materials

Disposal of the device

Disposal of batteries

UK:
Conformity information
Trust Electronics Ltd. declares that item number 26496 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 - RoHS Regulation 2012 : GB
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
www.trust.com/compliance

EN – GENERAL INFORMATION
Product support: www.trust.com/26496
Warranty conditions: www.trust.com/warranty
Declaration of Conformity
Trust International B.V. declares that the product with the number 26496 meets the directive 2014/30/EU - 2011/65/EU
The full text of the EU Declaration of Conformity may be found on the website www.trust.com/compliance.
Safety Instructions
- Please read the warnings and safety instructions before using the product.
- Do not use the device in any way other than that described in the operating instructions.
- Please keep this information for future reference and pass it on along with the device.
- This device must only be used in accordance with the directions in the operating instructions.
- The device is intended for home or office use, unless otherwise indicated.
- Clean the device with a dry cloth after first disconnecting the power supply.
- Do not open or attempt to repair the device yourself.
- Do not use the device in a moist environment.
- Keep the device away from sources of heat and from water.
- Do not look directly or point into the infrared laser beam to avoid damage to the eyes.
- Do not open or alter the device.
- Keep the device and all loose parts away from children, pets and unauthorised persons.
- Use only the chargers supplied or only suitable chargers.
- Should the device suffer damage of any kind whatever, cease use immediately.
- If the device overheats, cease use immediately.
- Reduced WLAN performance may result from the following:
  - Metallic objects in the vicinity or between receiver and transmitter.
  - Discharged batteries.
  - Other wireless devices in the vicinity.
  - Reception may be restricted if the signal has to penetrate concrete walls and floors.
  - There is no guarantee that HF faults will not arise in a particular situation.
  - Take care when using wireless devices if you use a heart pacemaker or are reliant on other lifesaving sensitive electronic devices, as the device transmits radio signals.
- Do not open or overheat batteries or set them alight.
- Should the batteries leak, do not touch them or their fluids.
- Follow the local regulations on battery disposal.
- Extended exposure to loud noise may lead to permanent hearing damage. Before each use, check the volume setting and avoid levels that are too high.
- Prolonged use of input devices may lead to health problems, such as discomfort or pain. Take regular breaks and seek medical advice in the event of repeated problems.Further information on the safe use of the products may be found at www.trust.com/safety

Disposal of Packaging
The packaging protects the device from damage during transport. Environmental impact and options for disposal were taken into account when selecting the packaging.
Recyclable materials were used for this reason.
Returning the packaging to the materials cycle saves raw materials and cuts waste. Please dispose of the packaging no longer required in

accordance with the national and local laws and regulations.
Disposal of the Device
The symbol of a waste bin crossed through indicates that this device may not be disposed of as standard household waste, but should be taken to a collection point designated for the purpose.
Disposal is free of charge to the consumer.
Disposal of Batteries
Empty (rechargeable) batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to hand in batteries to a suitable collection point.
Please dispose of batteries only once they are fully discharged.
Cover the poles of partially charged batteries to prevent short circuits.
Correct disposal of the product and the (rechargeable) batteries avoids possible negative effects on health and the environment that could arise with improper disposal. Please help protect the environment by disposing of the device in the correct way.

DE – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktsupport: www.trust.com/26496
Garantiebedingungen: www.trust.com/warranty
Konformitätserklärung
Trust International B.V. erklärt, dass das Produkt mit der Nummer 26496 der Richtlinie 2014/30/EU - 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.trust.com/compliance verfügbar.
Sicherheitshinweise
- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise.
- Benutzen Sie das Gerät nicht anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bitte bewahren Sie diese Informationen zur künftigen Verwendung auf und geben diese mit dem Gerät weiter.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Sofern nicht anders angegeben, ist das Gerät für den Heim- oder Bürogebrauch bestimmt.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und trennen es vorher von der Stromversorgung.
- Öffnen oder reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen sowie vom Wasser fern.
- Blicken Sie nicht direkt oder richten Sie den Infrarot-/ Laserstrahl auf andere, um Schäden am Auge zu vermeiden.
- Öffnen oder verändern Sie das Gerät nicht.
- Halten Sie das Gerät und alle losen Teile von Kindern, Haustieren und Unbefugten fern.
- Nutzen Sie nur beiliegende Ladegeräte bzw. nur geeignete Ladegeräte.
- Sollte das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Wenn das Gerät zu heiß wird, verwenden Sie es sofort nicht mehr.
- Eine verringerte WLAN-Leistung kann folgende Ursachen haben:
  - Metallgegenstände in der Nähe oder zwischen Empfänger und Sender.
  - Leere Batterien.
  - Andere drahtlose Geräte in der Nähe.
  - Der Empfang kann eingeschränkt sein, wenn das Signal Betonwände und -böden durchdringen muss.
  - Es gibt keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Situation keine HF-Störungen auftreten.
  - Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung drahtloser Geräte, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder auf andere lebensrettende empfindliche elektronische Geräte angewiesen sind, da das Gerät Funksignale überträgt.
- Batterien nicht öffnen, überhitzen oder in Brand setzen.
- Wenn Batterien auslaufen, berühren Sie sie oder ihre Flüssigkeiten nicht.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung.
- Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
- Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein. Weitere Hinweise zum sicheren Gebrauch der Produkte finden Sie auf www.trust.com/safety

Entsorgung von Verpackungsmaterialien
Die Verpackung schützt das Gerät während des Versands vor Schäden. Bei der Auswahl der Verpackungsmaterialien wurden ihre Umweltfreundlichkeit und die Möglichkeiten zu ihrer Entsorgung berücksichtigt. Es wurde daher auf wiederverwertbare Materialien zurückgegriffen. Die Rückführung der Verpackung in den Stoffkreislauf spart Rohstoffe und reduziert die Menge an Abfällen. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften.
Entsorgung des Geräts
Das abgebildete Symbol, eine durchgekreuzte Abfalltonne, weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt darf, sondern an eigens dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung ist für den Verbraucher kostenlos.
Entsorgung von Batterien
Leere Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien an einer geeigneten Sammelstelle abzugeben.
Bitte entsorgen Sie Batterien nur, wenn sie vollständig entladen sind. Decken Sie die Pole teilweise entladener Batterien ab, um Kurzschlüssen vorzubeugen.
Durch die ordnungsgemäße des Produktes und der Batterien/Akkus vermeiden Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die bei unsachgemäßer Entsorgung entstehen können. Bitte tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

FR – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Assistance produit : www.trust.com/26496
Conditions de garantie : www.trust.com/warranty
Déclaration de conformité
Trust International B.V. certifie que le produit avec le numéro 26496 satisfait à la directive 2014/30/UE - 2011/65/UE
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Web www.trust.com/compliance.
Consignes de sécurité
- Veuillez lire les avertissements et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans le mode d'emploi.
- Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure et les transmettre avec le dispositif.
- Ce dispositif doit être uniquement utilisé conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi.
- Le dispositif est conçu pour un usage domestique ou bureautique, sauf mention contraire.
- Nettoyer le dispositif à l'aide d'un chiffon sec après avoir débranché l'alimentation électrique.
- Ne pas ouvrir ou tenter de réparer le dispositif soi-même.
- Ne pas utiliser ce dispositif dans un environnement humide.
- Tenir le dispositif à l'écart des sources de chaleur et de l'eau.
- Ne pas regarder directement le faisceau laser infrarouge, ni le pointer, afin d'éviter tout dommage aux yeux.
- Ne pas ouvrir ou modifier le dispositif.
- Tenir le dispositif et toutes les pièces détachées hors de portée des enfants, des animaux domestiques et des personnes non autorisées.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis ou des chargeurs adaptés.
- Si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, cesser immédiatement de l'utiliser.
- Si l'appareil surchauffe, cesser immédiatement de l'utiliser.
- La réduction des performances du réseau local sans fil peut résulter des éléments suivants :
  - Objets métalliques à proximité ou entre le récepteur et l'émetteur.
  - Batteries déchargées.
  - Autres dispositifs sans fil à proximité.
  - La réception peut être limitée si le signal doit traverser des murs et des sols en béton.
  - Il n'y a aucune garantie que des défauts HF ne surviendront pas dans une situation spécifique.
  - Faites attention lors de l'utilisation de dispositifs sans fil si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou si vous dépendez d'autres dispositifs électroniques vitaux sensibles, car l'appareil transmet des signaux radio.
- Ne pas ouvrir ou faire surchauffer les piles, ni les enflammer.
- En cas de fuite des piles, ne pas les toucher, ni les liquides qu'elles contiennent.
- Respecter les réglementations locales en matière de mise au rebut des piles.
- Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des lésions auditives permanentes. Avant chaque utilisation, vérifier le réglage du volume et éviter les niveaux sonores trop élevés.
- L'utilisation prolongée de dispositifs de saisie peut entraîner des problèmes de santé, tels qu'une gêne ou une douleur. Faire des pauses régulières et consulter un médecin en cas de problèmes répétés. De plus amples informations sur l'utilisation sûre des produits sont disponibles à l'adresse www.trust.com/safety

Élimination des emballages
L'emballage protège le dispositif contre les dommages pendant le transport. L'impact sur l'environnement et les possibilités d'élimination ont été pris en compte lors du choix de l'emballage.
C'est pourquoi des matériaux recyclables ont été utilisés.
La réintégration de l'emballage dans le cycle des matériaux permet d'économiser des matières premières et de réduire les déchets.
Veuillez éliminer les emballages dont vous n'avez plus besoin conformément aux lois et réglementations nationales et locales.
Élimination du dispositif
Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce dispositif ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être déposé dans un point de collecte prévu à cet effet.
L'élimination est gratuite pour le consommateur.
Élimination des piles

Les piles (rechargeables) vides ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre les piles à un point de collecte approprié.
Ne jeter les piles qu'une fois qu'elles sont complètement déchargées.
Couvrir les pôles des batteries partiellement chargées pour éviter les courts-circuits.
L'élimination correcte du produit et des piles (rechargeables) permet d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Veuillez contribuer à la protection de l'environnement en éliminant le dispositif de manière appropriée.

ES – INFORMACIÓN GENERAL

Soporte del producto: www.trust.com/26496
Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Declaración de conformidad

Trust International B.V. declara que el producto con el número 26496 cumple la directiva 2014/30/UE - 2011/65/UE
El texto íntegro de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en el sitio web www.trust.com/compliance.

Instrucciones de seguridad

- Lea las advertencias y las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.
- No utilice el dispositivo de una manera distinta a la descrita en las instrucciones de funcionamiento.
- Guarde esta información como referencia en el futuro y entréguela junto con el dispositivo cuando vaya a estar en manos de un tercero.
- Este dispositivo se debe utilizar exclusivamente de conformidad con las indicaciones que figuran en las instrucciones de funcionamiento.
- Salvo indicación contraria, este dispositivo ha sido concebido para su uso en casa o en la oficina.
- Limpie el dispositivo con un paño seco después de desconectarlo de la alimentación.
- No abra ni intente reparar usted mismo el dispositivo.
- No use el dispositivo en ambientes húmedos.
- Aleje el dispositivo de fuentes de calor y del agua.
- No mire directamente al láser infrarrojo ni apunte directamente con él para evitar daños en los ojos.
- No abra ni modifique el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo y todas las piezas sueltas alejados de los niños, las mascotas y las personas no autorizadas.
- Utilice únicamente los cargadores suministrados o únicamente cargadores adecuados.
- Si el dispositivo sufre daños de cualquier tipo, interrumpa su uso inmediatamente.
- Si el dispositivo se sobrecalienta, interrumpa su uso inmediatamente.
- Se puede producir una reducción del rendimiento de la WLAN como consecuencia de las siguientes situaciones:
  - Objetos metálicos cercanos o entre el receptor y transmisor
  - Baterías descargadas.
  - Otros dispositivos inalámbricos cercanos.
  - La recepción se puede ver restringida si la señal tiene que atravesar paredes y suelos de hormigón.
  - No existe garantía alguna de que no vayan a producirse fallos de alta frecuencia en alguna situación concreta.
  - Tenga cuidado al utilizar dispositivos inalámbricos si lleva puesto un marcapasos o depende de otros dispositivos electrónicos vitales que sean sensibles, ya que el dispositivo transmite señales de radio.
- No abra o sobrecaliente las baterías, ni las queme.
- Si hay alguna fuga en las baterías, no las toque, ni toque los líquidos que estén saliendo.
- Respete las normativas locales para desechar las baterías.
- La exposición prolongada a ruidos altos puede conllevar daños de audición permanentes. Antes de cada uso, compruebe el ajuste del volumen y evite que este sea demasiado alto.
- El uso prolongado de dispositivos de entrada puede conllevar problemas de salud, como molestias o dolores. Descanse de vez en cuando y consulte a un médico si los problemas se repiten. Puede encontrar información adicional sobre el uso seguro de los productos en www.trust.com/safety

Eliminación del embalaje

El embalaje protege el dispositivo de daños durante el transporte.
Al seleccionar el embalaje se tuvieron en cuenta el impacto medioambiental y las opciones de eliminación.
Por este motivo, se utilizaron materiales reciclables.
Devolver el embalaje al ciclo de materiales ahorra materiales en origen y reduce los residuos.
Elimine el embalaje que ya no necesite de conformidad con las leyes y regulaciones nacionales y locales.

Eliminación del dispositivo

El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no se puede eliminar como un residuo doméstico habitual, sino que se debe llevar a un punto de recogida designado para este propósito.
Esta recogida es gratuita para el consumidor.

Eliminación de las baterías

Las baterías agotadas (recargables) no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Los consumidores tienen la obligación legal de llevar las baterías a un punto de recogida adecuado.
Elimine las baterías solamente cuando estén totalmente descargadas.
Cubra los polos de las baterías parcialmente cargadas para evitar cortocircuitos.
La correcta eliminación del producto y las baterías (recargables) evita posibles efectos negativos en la salud y el medio ambiente que podrían surgir con una eliminación inadecuada. Contribuya a proteger el medio ambiente eliminando el dispositivo de la manera correcta.

IT – SPECIFICHE GENERALI

Assistenza prodotto: www.trust.com/26496
Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Dichiarazione di conformità

Trust International B.V. Dichiara che il prodotto con il numero 26496 è conforme alla direttiva 2014/30/UE - 2011/65/UE
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web www.trust.com/compliance.

Istruzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto leggere le avvertenze e le istruzioni per la sicurezza.
- Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Conservare queste informazioni per riferimento futuro e consegnarle insieme al dispositivo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Il dispositivo è destinato all'uso in ambiente domestico o in ufficio, se non diversamente indicato.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto dopo aver scollegato l'alimentazione.
- Non aprire né tentare di riparare il dispositivo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e dall'acqua.
- Non guardare direttamente o puntare il raggio laser a infrarossi per evitare danni agli occhi.
- Non aprire né alterare il dispositivo.
- Tenere il dispositivo e tutte le parti sciolte lontano da bambini, animali domestici e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo i caricatori in dotazione o esclusivamente caricatori adatti.
- Se il dispositivo subisce danni di qualsiasi tipo, interromperne immediatamente l'uso.
- In caso di surriscaldamento del dispositivo, interromperne immediatamente l'uso.
- La riduzione delle prestazioni WLAN può essere causata da:
  - Oggetti metallici nelle vicinanze o tra il ricevitore e il trasmettitore.
  - Batterie scariche.
  - Altri dispositivi wireless nelle vicinanze
  - La ricezione può essere limitata se il segnale deve penetrare pareti e pavimenti di cemento.
  - Non vi è garanzia che tali problemi di HF non si verifichino comunque in una particolare situazione.
  - Fare attenzione all'uso di dispositivi wireless se si utilizza un pacemaker cardiaco o altri dispositivi elettronici sensibili e salvavita, poiché il dispositivo trasmette segnali radio.
- Non aprire o surriscaldare le batterie e non incendiarle.
- In caso di perdita dalle batterie, non toccarle e non toccare i loro liquidi.
- Osservare le norme locali sullo smaltimento delle batterie.
- L'esposizione prolungata a rumori forti può causare danni permanenti all'udito. Prima di ogni utilizzo, verificare l'impostazione del volume ed evitare livelli troppo elevati.
- L'uso prolungato dei dispositivi di input può provocare problemi di salute, come malessere o dolore. Fare pause regolari e consultare un medico in caso di problemi ripetuti. Ulteriori informazioni sull'uso sicuro dei prodotti sono disponibili su www.trust.com/safety

Smaltimento dei materiali di imballaggio

L'imballaggio protegge il dispositivo da eventuali danni durante il trasporto.
Nella scelta dell'imballaggio si è tenuto conto dell'impatto ambientale e delle opzioni di smaltimento.
Per questo motivo sono stati utilizzati materiali riciclabili.
Reintroducendo l'imballaggio nel ciclo dei materiali, si contribuisce a ridurre il consumo di materie prime e riduce la creazione di rifiuti.
Smaltire l'imballaggio non più necessario in conformità alle leggi e alle normative nazionali e locali.

Smaltimento del dispositivo

Il simbolo di un bidone dei rifiuti barrato indica che questo dispositivo non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato in un punto di raccolta designato a tale scopo.
Lo smaltimento è gratuito per il consumatore.

Smaltimento delle batterie

Le batterie esauste non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a consegnare le batterie a un punto di raccolta adeguato.
Smaltire le batterie solo quando saranno completamente scariche.
Coprire i poli delle batterie parzialmente cariche al fine di evitare cortocircuiti.
Il corretto smaltimento del prodotto e delle batterie (ricaricabili) evita possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Contribuire alla tutela dell'ambiente

smaltendo il dispositivo nel modo corretto.

PT – INFORMAÇÕES GERAIS

Suporte ao produto: www.trust.com/26496
Condições de garantia: www.trust.com/warranty

Declaração de Conformidade

A Trust International B.V. declara que o produto com o número 26496 cumpre a diretiva 2014/30/EU - 2011/65/EU
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE poderá ser encontrado no website www.trust.com/compliance.

Instruções de segurança

- Leia os avisos e as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Apenas utilize o equipamento conforme descrito nas instruções de funcionamento.
- Guarde estas informações para referência futura e faça-as acompanhar o equipamento, em caso de mudança de propriedade.
- Este equipamento apenas deve ser utilizado de acordo com as indicações das instruções de funcionamento.
- O equipamento destina-se ao uso doméstico ou em escritório, salvo indicação em contrário.
- Limpe-o com um pano seco depois desligado da alimentação.
- Não abra nem tente reparar o aparelho.
- Não utilize o equipamento em ambientes húmidos.
- Mantenha o equipamento afastado de fontes de calor e de água.
- Não olhe diretamente ou aponte o feixe laser de infravermelhos para os olhos para não causar danos aos mesmos.
- Não abra nem altere o aparelho.
- Mantenha o aparelho e todas as peças soltas fora do alcance de crianças, animais de estimação e pessoas não autorizadas.
- Use apenas os carregadores fornecidos ou compatíveis.
- Caso o equipamento sofra algum tipo de dano, interrompa a sua utilização de imediato.
- Se o equipamento sobreaquecer, interrompa a sua utilização de imediato.
- O desempenho de WLAN reduzido pode dever-se a:
  - Objetos metálicos nas proximidades ou entre o recetor e o transmissor.
  - Baterias descarregadas.
  - Outros equipamentos sem fios nas imediações.
  - A receção pode ser limitada se o sinal tiver de penetrar paredes e pisos de cimento.
  - Não é possível garantir que não venham a ocorrer falhas de HF em determinadas situações.
  - Se for portador de um pacemaker (estimulador cardíaco) ou se a sua vida depender de outros equipamentos médicos eletronicamente sensíveis, tenha cuidado ao utilizar equipamentos sem fios pois estes transmitem sinais radioelétricos.
- Não abra, sobreaqueça ou incendeie as baterias.
- Caso haja alguma fuga nas baterias, não toque nelas nem nos seus fluidos.
- Sigas os regulamentos locais para descartar as baterias.
- A exposição prolongada a ruídos altos pode levar a problemas auditivos permanentes. Antes de cada utilização, verifique a definições de volume e evite níveis muito elevados.
- A utilização prolongada de equipamentos de entrada pode levar a problemas de saúde, como desconforto ou dor. Faça pausas regulares e procure aconselhamento médico na eventualidade de problemas repetidos. Pode encontrar mais informações sobre a utilização segura dos produtos em www.trust.com/safety

Eliminação da embalagem

A embalagem protege o equipamento contra danos durante o transporte.
A seleção da embalagem teve em conta o impacto ambiental e as opções de eliminação.
Por este motivo, foram utilizados materiais recicláveis.
Devolver a embalagem ao ciclo de materiais poupa matérias-primas e reduz o desperdício.
Elimine a embalagem quando esta deixar de ser necessária, de acordo com os regulamentos e as leis nacionais e locais.

Eliminação do equipamento

O símbolo de um caixote do lixo com uma cruz indica que o equipamento não pode ser eliminado como lixo doméstico comum e deve ser colocado num ponto de recolha designado para o propósito.
A eliminação é gratuita para o consumidor.

Eliminação das baterias

As baterias (recarregáveis) vazias não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a entregar as baterias num ponto de recolha adequado.
Elimine as baterias apenas quando estiverem totalmente descarregadas.
Cubra os polos das baterias parcialmente carregadas para evitar curto-circuitos.
A eliminação correta do produto e das baterias (recarregáveis) evita possíveis efeitos negativos na saúde e no ambiente, decorrentes de uma eliminação imprópria. Ajude a proteger o ambiente ao eliminar o equipamento de forma correta.

NL – ALGEMENE INFORMATIE

Productondersteuning: www.trust.com/26496
Garantievoorwaarden: www.trust.com/warranty

Conformiteitsverklaring

Trust International B.V. verklaart dat het product met nummer 26496 voldoet aan richtlijn 2014/30/EU - 2011/65/EU
U vindt de volledige tekst van de Conformiteitsverklaring van de Europese Unie op de website www.trust.com/compliance.

Veiligheidsinstructies

- Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet op een andere manier dan in de bedieningsinstructies staat beschreven.
- Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik en geef deze samen met het apparaat door.
- Het apparaat moet alleen worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de bedieningsinstructies.
- Het apparaat is bestemd voor gebruik thuis of op kantoor, tenzij anders vermeld.
- Reinig het apparaat met een droge doek nadat u het eerst hebt losgekoppeld van de netvoeding.
- Open het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en water.
- Wijs of kijk niet rechtstreeks in de infraroodlaserstraal om oogletsel te voorkomen.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.
- Gebruik alleen de meegeleverde opladers of alleen geschikte opladers.
- Als het apparaat op welke wijze dan ook beschadigd raakt, staak het gebruik dan onmiddellijk.
- Als het apparaat oververhit raakt, staak het gebruik dan onmiddellijk.
- Als de prestaties van het WLAN afnemen, kan dit worden veroorzaakt door:
  - Metalen voorwerpen in de buurt van of tussen de zender en de ontvanger.
  - Lege batterijen.
  - Andere draadloze apparatuur in de omgeving
  - Als het signaal betonnen muren en vloeren moet penetreren, kan dit de ontvangst beperken.
  - Er is geen garantie dat er geen HF-storingen zullen optreden in een bepaalde situatie.
  - Dit apparaat zendt radiosignalen uit. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker hebt of als u afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur.
- Open batterijen niet, oververhit ze niet en steek ze niet in brand.
- Vermijd contact met een lekkende batterij of de gelekte vloeistof.
- Volg de plaatselijke regelgeving met betrekking tot het afdanken van batterijen.
- Langdurige blootstelling aan hard geluid kan tot blijvende gehoorschade leiden. Controleer vóór gebruik altijd het ingestelde volume en vermijd te hoge niveaus.
- Langdurig gebruik van invoerapparaten kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals ongemak of pijn. Neem regelmatig pauze en raadpleeg een arts als de problemen aanhouden. Ga voor meer informatie over het veilig gebruik van de producten naar www.trust.com/safety

Verpakking weggooien

De verpakking beschermt het apparaat tijdens transport.
Bij de keuze van de verpakking is rekening gehouden met de impact op het milieu en mogelijkheden om deze weg te gooien.
Hierom is gebruikgemaakt van recyclebare materialen.
Door de verpakking terug te brengen in de materiaalkringloop wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder verspild.
Als u overbodige verpakking weggooit, doe dit dan in overeenstemming met de landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving.

Het apparaat afdanken

Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het apparaat niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een voor dit doel aangewezen inzamelpunt.
Hieraan zijn voor de consument geen kosten verbonden.

Batterijen afdanken

Lege (oplaadbare) batterijen mogen niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen bij een daarvoor bestemd verzamelpunt in te leveren.
Gooi een batterij pas weg als deze helemaal leeg is.
Dek de polen van gedeeltelijk geladen batterijen af om kortsluiting te voorkomen.
Door het product en de (oplaadbare) batterijen op de juiste manier weg te gooien, worden mogelijke negatieve gevolgen voor gezondheid en milieu voorkomen. Help het milieu te beschermen door het apparaat op de juiste manier weg te gooien.

DA – GENERELLE INFORMATIONER

Produkt support: www.trust.com/26496
Garantioplysninger: www.trust.com/warranty

Overensstemmelses erklæring

Trust International B.V. erklærer, at dette produkt med serienummer 26496 opfylder kravene i direktivet 2014/30/EU - 2011/65/EU
EU overensstemmelsens erklæringens fulde tekst kan findes på websiden

www.trust.com/compliance.

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs venligst advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne, før produktet benyttes.
- Anvend ikke produktet på nogen anden måde end den, der er beskrevet i brugsanvisningerne.
- Behold disse informationer til fremtidig reference og lad dem være ved enheden.
- Denne enhed må kun benyttes i henhold til retningslinierne i brugsanvisningerne.
- Medmindre andet er angivet, er denne enhed beregnet til brug i hjemmet og på kontoret.
- Rengør enheden med en tør klud efter først at have afbrudt strømforsyningen.
- Åbn ikke, eller forsøg ikke selv at reparere enheden.
- Anvend ikke enheden i fugtige omgivelser.
- Hold enheden væk fra varmekilder og fra vand.
- Se ikke direkte ind i eller på den infrarøde laserstråle for at undgå at beskadige øjnene.
- Du må ikke åbne eller foretage ændringer på enheden.
- Hold enheden og alle løse dele væk fra børn kæledyr og uautoriserede personer.
- Benyt kun de medfølgende opladere eller kun egnede opladere.
- Hvis enheden skulle blive beskadiges af nogen art, stop brugen omgående.
- Hvis enheden overophedes, stop brugen omgående.
- Begrænset WLAN ydeevne kan skyldes følgende:
  - Metalobjekter i nærheden eller mellem modtager og sender.
  - Afladede batterier.
  - Andet trådløst udstyr i nærheden.
  - Modtagelse kan være begrænset, hvis signalet skal passere betonvægge og -gulve.
  - Der er ingen garanti for, at der ikke vil opstå HF fejl i en bestemt situation.
  - Vær forsigtig, når du bruger trådløse enheder, hvis du benytter en pacemaker eller andet følsomt, elektronisk redningsudstyr, da denne enhed udsender radiosignaler.
- Åbn eller overophed ikke batterierne, og brænd dem ikke.
- Hvis batterierne lækker, berør dem ikke eller batterivæsken.
- Følg de lokale regulativer for bortskaffelse af batterier.
- Kraftig eksponering for lydstøj kan resultere i kraftig høreskade. Kontrollér indstillingen af lydstyrken før hver brug, og undgå niveauer, der er for høje.
- Overdreven brug af input-udstyr, kan føre til helseproblemer, som f.eks. ubehag eller smerte. Tag regelmæssige pauser, og søg lægehjælp i tilfælde af gentagende problemer. Yderligere informationer om sikker brug af enhederne kan findes på www.trust.com/safety

Bortskaffelse af emballage

Emballagen sikrer enheden mod beskadigelse under transport.
Der er taget hensyn til miljøbelastning og mulighed for bortskaffelse under valg af emballage.
Af den grund er der benyttet genbrugsmaterialer.
Ved at aflevere emballagen til genbrug spares råmaterialer og spild begrænses.
Bortskaf venligs emballage, der ikke længere benyttes, i henhold til nationale og lokale love og regulativer.

Bortskaffelse af enheden

Symbolet med en gennemkrydset affaldsbeholder angiver, at denne enhed ikke må bortskaffes om standard husholdningsaffald, men skal afleveres på et opsamlingssted til dette formål.
Bortskaffelse er gratis for forbrugeren.

Bortskaffelse af batterier

Tomme (genopladelige) batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Forbrugere er lovpligtig forpligtet tl at aflevere batterier på et egnet opsamlingssted.
Bortskaf først batterierne, når de er helt afladede.
Tildæk polerne på delvis opladede batterier for at forhindre kortslutning.
Korrekt bortskaffelse af produktet og de (genopladelige) batterier forhindrer mulige negative påvirkninger på helbredet og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Hjælp venligst miljøet ved at bortskaffe enheden på den korrekte måde.

FI – YLEISET TIEDOT

Tuotetiedot: www.trust.com/26496
Takuuehdot: www.trust.com/warranty

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Trust International B.V. vakuuttaa, että tuote, jonka numero on 26496, täyttää direktiivin 2014/30/EY - 2011/65/EY vaatimukset.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla verkkosivustolla osoitteessa www.trust.com/compliance.

Turvallisuusohjeet

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta millään muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
- Säilytä nämä tiedot myöhempää tarvetta varten ja luovuta ne laitteen mukana.
- Tätä laitetta tulee käyttää ainoastaan käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Laite on tarkoitettu koti- tai toimistokäyttöön, ellei toisin ole ilmoitettu.
- Katkaise laitteen virransyöttö ennen puhdistusta ja käytä puhdistamiseen kuivaa liinaa.
- Älä avaa tai yritä korjata laitetta itse.
- Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä.
- Pidä laite poissa lämmönlähteiden ja veden läheisyydestä.
- Älä katso suoraan infrapunalasersäteeseen paljaalla silmällä tai optisilla välineillä, sillä seurauksena voi olla silmävaurio.
- Älä avaa tai muuta laitetta.
- Pidä laite ja kaikki irralliset osat poissa lasten, lemmikkien ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja tai sille soveltuvia latureita.
- Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos se vaurioituu tai vahingoittuu millä tahansa tavalla.
- Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos se ylikuumenee.
- Seuraavat seikat saattavat heikentää WLAN-yhteyden suorituskykyä:
  - Vastaanottimen ja lähettimen läheisyydessä tai niiden välissä olevat metalliesineet.
  - Purkautuneet paristot/akut.
  - Muut lähistöllä olevat langattomat laitteet.
  - Vastaanotto saattaa kärsiä, jos signaalin on kuljettava betoniseinien tai-lattioiden lävitse.
  - Ei voida taata, että korkeataajuushäiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä tilanteessa.
  - Ole varovainen langattomia laitteita käyttäessäsi, jos käytät sydämentahdistintä tai jotakin muuta elämää ylläpitävää herkkää elektronista laitetta, sillä tällaiset laitteet lähettävät radiosignaaleja.
- Älä avaa tai ylikuumenna paristoja/akkuja äläkä sytytä niitä tuleen.
- Jos paristot/akut vuotavat, älä kosketa niitä tai niistä vuotavia nesteitä.
- Hävitä paristot/akut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Pitkäaikainen altistuminen voimakkaalle melulle saattaa johtaa pysyvään kuulovaurioon. Tarkista äänenvoimakkuusasetus aina ennen laitteen käyttöä ja vältä liian korkeita äänenvoimakkuuksia.
- Pitkäaikainen syöttölaitteiden käyttö saattaa johtaa terveysongelmiin, kuten epämiellyttäviin tuntemuksiin tai kipuun. Pidä säännöllisiä taukoja ja hakeudu lääkäriin, jos koet toistuvia ongelmia. Tuotteiden turvallisesta käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.trust.com/safety

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana.
Pakkausta valittaessa on otettu huomioon ympäristövaikutukset ja hävittämismahdollisuudet.
Siinä on käytetty tästä syystä kierrätettävissä olevia materiaaleja.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä.
Hävitä pakkaus kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti, kun sitä ei enää tarvita.

Laitteen hävittäminen

Yliviivattua jäteastiaa esittävä symboli osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää tavanomaisena kotitalousjätteenä, vaan se tulisi toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Kuluttajat voivat hävittää laitteen maksutta.

Paristojen/akkujen hävittäminen

Tyhjiä paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa paristot/akut niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Jos mahdollista, hävitä paristot/akut vasta, kun ne ovat purkautuneet täysin.
Estä oikosulut peittämällä osittain ladattujen paristojen/akkujen navat.
Tuotteen ja paristojen/akkujen oikea hävittäminen auttaa välttämään asiattomasta hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat kielteiset terveys- ja ympäristövaikutukset. Auta suojelemaan ympäristöä hävittämällä laite oikein.

NO – GENERELL INFORMASJON

Produktstøtte: www.trust.com/26496
Garantibetingelser: www.trust.com/warranty

Samsvarserklæring

Trust International B.V. erklærer at produktet med nummeret 26496 oppfyller direktivet 2014/30/EU - 2011/65/EU
Du kan finne den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen på nettsiden: www.trust.com/compliance.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Les advarslene og sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.
- Ikke bruk enheten på noen annen måte enn den som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse og sørg for at du gir den videre til neste person som tar i bruk enheten.
- Denne enheten må kun brukes i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
- Enheten er tiltenkt for hjemme- eller kontorbruk, med mindre noe annet er indikert.
- Koble fra strømforsyningen først før du rengjør enheten med en tørr klut.
- Du må ikke åpne eller prøve å reparere denne enheten på egenhånd.
- Ikke bruk enheten i et fuktig miljø.
- Hold enheten borte fra varmekilder og vann.
- Ikke se direkte inn i eller pek inn i den infrarøde laserstrålen for å unngå skade på øynene.
- Ikke åpne eller modifiser enheten.
- Hold enheten og alle løse deler borte fra barn, kjæledyr og uautoriserte personer.

- Bruk kun de medfølgende ladere eller kompatible ladere.
- Skulle enheten bli skadet på noe vis, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Hvis enheten overopphetes, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Redusert WLAN-ytelse kan være et resultat av følgende:
  - Gjenstander av metall i nærheten eller mellom mottaker og sender.
  - Utladede batterier.
  - Andre trådløse enheter i nærheten.
  - Mottak kan være begrenset dersom signalet må trenge gjennom betongvegger og gulv.
  - Det finnes ingen garanti for at HF-feil ikke vil oppstå i en spesifikk situasjon.
  - Vær forsiktig når du bruker trådløse enheter hvis du har en pacemaker eller er avhengig av annet livreddende, sensitivt elektronisk utstyr da enheten sender ut radiosignaler.
- Du må ikke åpne eller overopphete batterier eller tenne dem.
- Hvis batteriene skulle lekke, må du ikke ta på dem eller væsken.
- Følg de lokale forskriftene for batteriavhending.
- Langvarig eksponering av høy støy kan gi permanente hørselsskader. Før hver bruk, sjekk voluminnstillingen og unngå for høye nivåer.
- Langvarig bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer, for eksempel ubehag eller smerte. Ta regelmessige pauser og oppsøk lege hvis symptomene vedvarer. Dy finner mer informasjon om sikker bruk av produktene på www.trust.com/safety

Avhending av emballasjen

Emballasjen beskytter enheten mot skade under transport.
Miljøpåvirkning og alternativer for avhending ble tatt i betraktning ved valg av emballasje.
Av denne grunn ble det brukt resirkulerbare materialer.
Å returnere emballasjen til materialkretsløpet sparer råvarer og reduserer avfallet.
Avhend emballasjen du ikke trenger i samsvar med nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Avhending av enheten

Et søppelbøtte-symbol med kryss indikerer at denne enheten ikke kan kastes som vanlig husholdningsavfall, men bør bringes til et miljøtorg.
Avhending er gratis for forbrukeren.

Avhending av batterier

Tomme (oppladbare) batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Forbrukere er lovpålagt å levere batterier til et egnet innsamlingssted.
Kast batteriene når de er helt utladet, og ikke før.
Dekk til polene på delvis ladede batterier for å forhindre kortslutning.
Riktig avhending av produktet og de (oppladbare) batteriene er viktig for å unngå eventuelle negative helse- og miljøeffekter som kan oppstå ved uriktig avhending. Bidra til å beskytte miljøet ved å avhende enheten på riktig måte.

SV – ALLMÄN INFORMATION

Produktsupport: www.trust.com/26496
Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Försäkran om överensstämmelse

Trust International B.V. försäkrar att produkten med nummer 26496 uppfyller direktivet 2014/30/EU - 2011/65/EU
Hela texten med försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen www.trust.com/compliance.

Säkerhetsanvisningar

- Läs igenom varningarna och säkerhetsanvisningarna innan produkten används.
- Använd endast enheten enligt beskrivningarna i driftsanvisningarna.
- Behåll den här informationen för framtida bruk och lämna över den tillsammans med enheten.
- Den här enheten får endast användas enligt anvisningarna i driftsanvisningarna.
- Enheten är avsedd för användning i hemmet eller på kontoret, såvida inget annat anges.
- Rengör enheten med en torr duk, men glöm inte att koppla bort strömmen först.
- Öppna inte eller försök inte att reparera enheten på egen hand.
- Använd inte enheten i en fuktig omgivning.
- Håll enheten borta från värmekällor och vatten.
- Titta inte direkt i eller peka in i den infraröda laserstrålen för att förhindra att ögonen skadas.
- Öppna eller modifiera inte enheten.
- Håll enheten och alla lösa delar borta från barn, husdjur och obehöriga personer.
- Använd endast de medföljande laddarna eller endast lämpliga laddare.
- Sluta genast att använda enheten om den skulle skadas på något sätt.
- Sluta omedelbart att använda enheten om den överhettas.
- Reducerad WLAN-effekt kan bero på följande:
  - Metallföremål i närheten av eller mellan mottagare och sändare.
  - Urladdade batterier.
  - Andra trådlösa enheter i närheten.
  - Mottagningen kan vara begränsad om signalen behöver gå igenom betongväggar och -golv.
  - Det finns dock ingen garanti för att HF-fel inte uppstår i en viss situation.
  - Var försiktig när du använder trådlösa enheter om du har en pacemaker eller är beroende av andra livsviktiga, känsliga elektroniska enheter, eftersom enheten sänder ut radiosignaler.
- Du får inte öppna, överhetta eller sätta eld på batterier.
- Vidrör inte batterierna eller vätskan om batterierna skulle läcka.
- Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffning av batterier.
- En längre tids exponering för högt ljud kan leda till permanenta hörselskador. Kontrollera volyminställningen och undvik för höga nivåer före varje användning.
- För lång användning av insättningsenheter kan leda till hälsoproblem, till exempel obehag eller smärta. Ta paus regelbundet och rådgör med läkare vid återkommande besvär. På www.trust.com/safety finns mer information om hur produkterna används på ett säkert sätt

Bortskaffning av förpackningar

Förpackningen skyddar enheten mot skador vid transport.
Hänsyn till miljöpåverkan och bortskaffningsalternativ har tagits vid valet av förpackning.
Av den anledningen har vi använt återvinningsbara material.
Genom att återföra förpackningen till materialcykeln sparar man råmaterial och reducerar avfall.
Bortskaffa förpackningen som inte behövs längre enligt nationella och regionala lagar samt förordningar.

Bortskaffning av enheten

Symbolen med en överkryssad papperskorg anger att den här enheten inte får bortskaffas som vanligt hushållsavfall, utan ska föras till en ändamålsenlig uppsamlingsplats.
Bortskaffningen är avgiftsfri för kunden.

Bortskaffning av batterier

Tomma (laddningsbara) batterier får inte bortskaffas bland hushållsavfall. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna in batterier till en lämplig insamlingsplats.
Bortskaffa inte batterier förrän de är fullständigt urladdade.
Täck över polerna på batterier som är delvis laddade för att förhindra kortslutning.
Vid korrekt bortskaffning av produkten och de (laddningsbara) batterierna förhindrar man eventuella negativa konsekvenser för hälsa och miljö vilket kan vara fallet om bortskaffningen inte genomförs på ett korrekt sätt. Bidra till att skydda miljön genom att bortskaffa enheten på ett korrekt sätt.

PL – INFORMACJE OGÓLNE

Wsparcie produktowe: www.trust.com/26496
Warunki gwarancji: www.trust.com/warranty

Deklaracja zgodności

Firma Trust International B.V. oświadcza, że produkt o numerze 26496 spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE - 2011/65/UE
Pełną treść Deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej www.trust.com/compliance.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania produktu zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Używać urządzenia tylko w sposób wskazany w instrukcji obsługi.
- Informacje zachować do wglądu w przyszłości i przekazywać wraz z urządzeniem.
- Użytkować urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w domu lub biurze, o ile nie wskazano inaczej.
- Urządzenie czyścić suchą ściereczką po odłączeniu zasilania.
- Nie demontować urządzenia ani podejmować prób samodzielnej jego naprawy.
- Nie użytkować urządzenia w środowisku wilgotnym.
- Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera podczerwieni ani nie kierować jej na oczy. Możliwość uszkodzenia wzroku.
- Nie demontować ani modyfikować urządzenia.
- Przechowywać urządzenie i wszystkie luźne elementy poza zasięgiem dzieci, zwierząt i osób nieuprawnionych.
- Stosować wyłącznie ładowarki z zestawu lub odpowiednie ładowarki.
- Natychmiast przerwać użytkowane urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Natychmiast przerwać użytkowane urządzenia w przypadku jego przegrzania.
- Gorsze działanie sieci WLAN może być spowodowane przez:
  - Metalowe przedmioty w pobliżu odbiornika lub nadajnika albo pomiędzy nimi.
  - Rozładowane baterie.
  - Inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu.
  - Betonowe ściany i stropy mogą obniżać siłę sygnału.
  - Nie ma gwarancji, że nieprawidłowości w działaniu sygnału wysokoczęstotliwościowego nie wystąpią w konkretnej sytuacji.
  - Osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi wspierającymi funkcje życiowe muszą zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzeń bezprzewodowych, ponieważ emitują one fale radiowe.
- Nie demontować, przegrzewać ani podpalać akumulatorów.
- W przypadku rozszczelnienia akumulatorów nie dotykać ogniw ani wyciekających płynów.
- Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji akumulatorów.

- Długotrwałe narażenie na głośny hałas może powodować trwałe uszkodzenie słuchu. Każdorazowo przed użyciem sprawdzić ustawienie głośności i unikać zbyt wysokich nastaw.
- Długotrwałe użytkowanie urządzeń emitujących dźwięk może powodować problemy zdrowotne, np. dyskomfort lub ból. Robić regularne przerwy, a w przypadku powtarzających się problemów zasięgnąć porady lekarza. Więcej informacji na temat bezpiecznego użytkowania produktów można znaleźć na stronie internetowej www.trust.com/safety

Utylizacja opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. Przy doborze opakowania uwzględniono jego wpływ na środowisko i możliwości utylizacji.
Dlatego zastosowano materiały zdatne do recyklingu.
Ponowne włączenie materiałów w cykl produkcyjny pozwala oszczędzić surowce i ogranicza ilość odpadów.
Niepotrzebne opakowanie utylizować zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami.

Utylizacja urządzenia
Symbol przekreślonego kubła na śmieci oznacza, że urządzenia nie można utylizować razem z normalnymi odpadami komunalnymi, ale należy przekazać do specjalnego punktu zbiórki odpadów.
Konsument nie wnosi opłat za utylizację.

Utylizacja akumulatorów
Rozładowanych akumulatorów nie można utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Prawo zobowiązuje konsumentów do przekazywania akumulatorów do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.
Akumulatory utylizować tylko po całkowitym rozładowaniu.
Zakryć bieguny częściowo naładowanych akumulatorów, aby zapobiec zwarciom.
Prawidłowa utylizacja produktu i akumulatorów pozwala uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych i środowiskowych nieprawidłowej utylizacji. Chrońmy środowisko dzięki prawidłowej utylizacji urządzeń.

CS – OBECNÉ INFORMACE

Podpora produktu: www.trust.com/26496
Záruční podmínky: www.trust.com/warranty

Prohlášení o shodě
Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt s číslem 26496 splňuje směrnici 2014/30/EU - 2011/65/EU
Úplný text Prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce www.trust.com/compliance.

Bezpečnostní předpisy
- Před použitím produktu si přečtěte varování a bezpečnostní předpisy.
- Zařízení nepoužívejte žádným jiným způsobem, než jaký je popsán v těchto pokynech k používání.
- Tyto informace si uschovejte pro budoucí použití, a pokud zařízení předáte jiné osobě, předejte jí také tyto informace.
- Toto zařízení smí být používáno pouze v souladu s předpisy uvedenými v těchto pokynech k používání.
- Pokud není uvedeno jinak, je toto zařízení určeno pro domácí nebo kancelářské použití.
- Po prvním odpojení zdroje napájení zařízení očistěte suchým hadříkem.
- Zařízení neotevírejte ani se nepokoušejte ho sami opravovat.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Zařízení uchovávejte mimo zdroje tepla a vodu.
- Nedívejte se přímo do infračerveného laserového paprsku ani paprsek nesměřujte do očí, aby nedošlo k jejich poškození.
- Zařízení neotevírejte ani neupravujte.
- Zařízení a všechny volné části udržujte mimo dosah dětí, domácích mazlíčků a neoprávněných osob.
- Používejte pouze dodané nabíječky nebo jiné vhodné nabíječky.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, okamžitě ho přestaňte používat.
- Pokud se zařízení přehřívá, okamžitě ho přestaňte používat.
- Nižší výkon sítě WLAN může být důsledkem následujících situací:
  - Kovové předměty v blízkosti nebo mezi přijímačem a vysílačem.
  - Vybité baterie.
  - Jiná bezdrátová zařízení v blízkosti.
  - Příjem může být omezen, pokud musí signál procházet betonovými stěnami a podlahami.
  - Nezaručujeme však, že za určitých okolností nedojde k chybám vysokofrekvenčního signálu.
  - Při používání bezdrátových zařízení, jako je kardiostimulátor, nebo jiných lékařských citlivých elektronických zařízení, buďte opatrní, protože toto zařízení vysílá rádiové signály.
- Baterie neotevírejte, nepřehřívejte ani nezapalujte.
- Pokud dochází k vytékání baterií, nedotýkejte se jich ani jejich kapalin.
- Při likvidaci baterií postupujte v souladu s místními předpisy.
- Delší vystavení hlasitým zvukům může vést k trvalému poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavení hlasitosti a vyhýbejte se příliš hlasitým úrovním.
- Delší používání vstupních zařízení může vést ke zdravotním problémům, jako je nepohodlí nebo bolest. Pravidelně si dělejte přestávky a v případě opakujících se problémů vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace o bezpečném používání produktu najdete na stránce www.trust.com/safety.

Likvidace obalů
Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy.
Při výběru obalu byl zohledněn jeho dopad na životní prostředí a možnosti likvidace.
Z tohoto důvodu byly použity recyklovatelné materiály.
Vrácení obalu do materiálového cyklu šetří suroviny a minimalizuje množství odpadu.
Nepotřebný obal zlikvidujte v souladu s národními a místními zákony a předpisy.

Likvidace zařízení
Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že toto zařízení nesmí být likvidováno s běžným domácím odpadem, ale mělo by se odnést na sběrné místo určené k tomuto účelu.
Likvidace je pro spotřebitele zdarma.

Likvidace baterií
Prázdné (dobíjecí) baterie se nesmí likvidovat s domácím odpadem.
Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat baterie na vhodném sběrném místě.
Baterie zlikvidujte až tehdy, když jsou zcela vybité.
Póly částečně nabitých baterií zakryjte, aby nedošlo ke zkratu.
Řádná likvidace produktu a (dobíjecích) baterií eliminuje negativní dopad na zdraví a životní prostředí, který by mohl nastat v důsledku nevhodné likvidace. Pomozte nám chránit životní prostředí tím, že zařízení zlikvidujete správným způsobem.

HU – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Terméktámogatás: www.trust.com/26496
Jótállási feltételek: www.trust.com/warranty

Megfelelőségi nyilatkozat
A Trust International B.V. ezennel nyilatkozik arról, hogy az alábbi 26496 számú termék megfelel a 2014/30/EU - 2011/65/EU irányelveknek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.trust.com/compliance weboldalon.

Biztonsági előírások
- Kérjük, a termék használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat.
- Ne használja az eszközt a használati utasításban leírtaktól eltérő módon.
- Kérjük, őrizze meg ezt az információt jövőbeni használatra, és adja tovább az eszközzel együtt.
- Ezt az eszközt csak a használati utasításban lévő utasításoknak megfelelően szabad használni.
- Az eszköz otthoni és irodai használatra lett tervezve, kivéve, ha másképp van jelölve.
- Miután leválasztotta a tápegységet, tisztítsa meg az eszközt száraz ruhával.
- Ne nyissa ki és ne próbálja meg saját maga megjavítani az eszközt.
- Ne használja az eszközt nyirkos környezetben.
- Tartsa az eszközt hőforrástól és víztől távol.
- A szemkárosodás elkerülése érdekében ne irányítsa a szemébe, és ne nézzen közvetlenül az infravörös lézersugárba.
- Ne nyissa ki és ne végezzen módosításokat az eszközön.
- Tartsa távol az eszközt és minden levehető alkatrészt gyermekektől, háziállatoktól és illetéktelen személyektől.
- Csak a mellékelt töltőket vagy más megfelelő töltőt használjon.
- Ha az eszköz bármilyen jellegű sérülést szenved, azonnal hagyja abba annak használatát.
- Ha az eszköz túlmelegszik, azonnal hagyja abba annak használatát.
- A WLAN teljesítménycsökkenésének okai a következők lehetnek:
  - Fémtárgyak a vevőkészülék és az adó közelében, vagy azok között.
  - Lemerült elemek.
  - Más, közelben lévő vezeték nélküli eszközök.
  - A vétel korlátozott lehet, ha a jelnek betonfalakon és padlókon kell áthaladnia.
  - Nem garantálható, hogy egy adott helyzetben nem fordulnak elő HF-hibák.
  - Legyen óvatos a vezeték nélküli eszközök használatakor, ha szívritmus-szabályozót használ, vagy más életmentő, érzékeny elektronikus eszközök vannak használatban, mert a készülék rádiófrekvenciás jeleket sugároz.
- Ne nyissa ki, ne engedje túlmelegedni, és ne tegye tűzbe az akkumulátorokat.
- Ha az akkumulátorok szivárognak, ne nyúljon hozzá, vagy a folyadékhoz.
- Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
- A hangos zajnak való tartós kitettség maradandó halláskárosodást okozhat. Minden használat előtt ellenőrizze a hangerő-beállítást, és kerülje a túl magas hangerőt.
- A beviteli eszközök tartós használata egészségügyi problémákat okozhat, például kellemetlen érzést vagy fájdalmat. Tartson rendszeres szüneteket, és ismétlődő problémák esetén forduljon orvoshoz. A termékek biztonságos használatával kapcsolatos további információk a www.trust.com/safety oldalon találhatók.

A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás megvédi az eszközt a szállítás közbeni sérülésektől.
A csomagolás kiválasztásakor figyelembe vettük a környezeti hatásokat és az ártalmatlanítási lehetőségeket.
Ennek érdekében újrahasznosítható anyagokat használtunk.
A csomagolás visszavezetése az anyagkörforgásba nyersanyagot takarít meg, és csökkenti a hulladék mennyiségét.
Kérjük, hogy a már nem szükséges csomagolást a nemzeti és helyi

törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Az eszköz leselejtezése
Az áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelzi, hogy ez az eszköz normál háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható, ezért az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.
Az ártalmatlanítás a fogyasztó számára ingyenes.
Az elemek ártalmatlanítása
A lemerült (újratölthető) elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A fogyasztók számára a törvények előírják az elemek megfelelő gyűjtőhelyen történő leadását.
Csak akkor dobja ki az elemeket, ha azok teljesen lemerültek.
A rövidzárlatok elkerülése érdekében takarja le a nem teljesen lemerült akkumulátorok pólusait.
A termék és az (újratölthető) elemek megfelelő ártalmatlanításával elkerülhetők az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások, amelyek a nem megfelelő ártalmatlanításból adódhatnak.
Kérjük, az eszköz megfelelő módon történő ártalmatlanításával segítsen megóvni a környezetet.

RO – INFORMAȚII GENERALE

Asistență produse: www.trust.com/26496
Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty
Declarație de conformitate
Trust International B.V. declară că produsul cu numărul 26496 îndeplinește cerințele directivei 2014/30/UE - 2011/65/UE
Textul complet al Declarației de conformitate UE poate fi consultat pe website-ul www.trust.com/compliance.
Instrucțiuni de siguranță
- Citiți avertizările și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza produsul.
- Nu utilizați dispozitivul în nicio altă manieră decât cea descrisă în instrucțiunile de utilizare.
- Păstrați aceste informații pentru a le putea utiliza în viitor și transmiteți-le mai departe împreună cu dispozitivul.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Dispozitivul este destinat utilizării acasă sau la birou, cu excepția cazurilor în care există indicații contrarii.
- Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată după ce îl deconectați în prealabil de la sursa de alimentare.
- Nu deschideți și nu încercați să reparați dispozitivul pe cont propriu.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed.
- Țineți dispozitivul departe de surse de căldură și de apă.
- Nu priviți direct în și nu vă îndreptați degetul către fasciculul de laser infraroșu, pentru a evita vătămarea ochilor.
- Nu deschideți și nu modificați dispozitivul.
- Nu permiteți accesul copiilor, animalelor de companie și persoanelor neautorizate la dispozitiv și la piesele nefixate ale acestuia.
- Folosiți doar încărcătoarele furnizate sau adecvate.
- Dacă dispozitivul prezintă daune de orice natură, încetați imediat utilizarea acestuia.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește, încetați imediat utilizarea acestuia.
- Performanța WLAN redusă poate fi cauzată de următorii factori:
  - Obiecte metalice în apropiere sau între receptor și transmițător.
  - Baterii descărcate.
  - Alte dispozitive wireless în apropiere.
  - Recepția poate fi restricționată dacă semnalul trebuie să treacă prin pereți de beton și podele.
  - Nu există nicio garanție că nu vor apărea erori la înaltă frecvență într-o anumită situație.
  - Când utilizați dispozitive wireless, aveți grijă dacă folosiți un stimulator cardiac sau vă bazați pe alte dispozitive electronice medicale sensibile, deoarece dispozitivul transmite semnale radio.
- Nu deschideți, nu supraîncălziți și nu aprindeți bateriile.
- Dacă bateriile prezintă scurgeri, nu atingeți nici bateriile, nici lichidele acestora.
- Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.
- Expunerea prelungită la zgomote puternice poate cauza probleme de auz permanente. Înainte de fiecare utilizare, verificați setarea volumului și evitați nivelurile care sunt prea ridicate.
- Utilizarea prelungită a dispozitivelor de intrare poate provoca probleme de sănătate, precum disconfort sau durere. Luați pauze regulate și consultați un medic în cazul unor probleme repetate. Informații suplimentare privind utilizarea în siguranță a produselor pot fi consultate la www.trust.com/safety

Eliminarea ambalajelor
Ambalajele protejează dispozitivul de daune în timpul transportului. Impactul asupra mediului și opțiunile de eliminare au fost luate în considerare când s-a selectat ambalajul.
Din acest motiv au fost folosite materiale reciclabile.
Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor economisește materii prime și reduce cantitatea de deșeuri.
Eliminați ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu legile și reglementările naționale și locale.
Eliminarea dispozitivului
Simbolul unui coș de gunoi tăiat cu o linie indică faptul că acest dispozitiv nu poate fi aruncat ca deșeu menajer standard, ci ar trebui dus la un punct de colectare proiectat în special pentru acest scop.
Eliminarea este gratuită pentru consumator.
Eliminarea bateriilor
Bateriile descărcate (reîncărcabile) nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați conform legii să predea bateriile la un punct de colectare adecvat.
Eliminați bateriile doar după ce sunt complet descărcate.
Acoperiți bornele bateriilor parțial descărcate pentru a împiedica scurtcircuitele.
Eliminarea corectă a produsului și a bateriilor (reîncărcabile) evită efectele negative posibile asupra sănătății și mediului care ar putea fi cauzate de eliminarea inadecvată. Contribuiți la protecția mediului, eliminând dispozitivul în mod adecvat.

BG – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктова поддръжка: www.trust.com/26496
Гаранционни условия: www.trust.com/warranty
Декларация за съответствие
Trust International B.V. декларира, че продуктът с номер 26496 отговаря на изискванията на директива 2014/30/ЕС - 2011/65/ЕС
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на уебсайта www.trust.com/compliance.
Инструкции за безопасност
- Моля, прочетете предупрежденията и инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта.
- Не използвайте устройството по начин, различен от описания в инструкциите за експлоатация.
- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Това устройство трябва да се използва само в съответствие с указанията в инструкциите за експлоатация.
- Устройството е предназначено за използване у дома или в офиса освен ако не е посочено друго.
- Почиствайте устройството със суха кърпа, след като първо го изключите от електрозахранването.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Не използвайте устройството във влажна среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Не гледайте директно и не сочете към инфрачервения лазерен лъч, за да избегнете увреждане на очите.
- Не отваряйте устройството и не правете промени в него.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неоторизирани лица.
- Използвайте само зарядните устройства, които са предоставени или са подходящи за устройството.
- Ако устройството претърпи каквото и да е увреждане, незабавно прекратете употребата му.
- Ако устройството прегрее, незабавно прекратете употребата му.
- Влошаването на характеристиките на WLAN може да се дължи на следното:
  - Метални предмети в близост до приемника или предавателя или между тях.
  - Разредени батерии.
  - Други безжични устройства в близост.
  - Приемането може да бъде ограничено, ако сигналът трябва да проникне през бетонни стени и подове.
  - Няма гаранция, че в конкретна ситуация няма да възникнат HF грешки.
  - Внимавайте, когато използвате безжични устройства, ако имате сърдечен пейсмейкър или разчитате на други животоспасяващи чувствителни електронни устройства, тъй като това устройство предава радиосигнали.
- Не отваряйте, не прегрявайте и не запалвайте батериите.
- Ако батериите протекат, не докосвайте нито тях, нито течностите.
- Следвайте местните разпоредби за изхвърляне на батерии.
- Продължителното излагане на силен шум може да доведе до трайно увреждане на слуха. Преди всяка употреба проверявайте силата на звука и избягвайте твърде високи нива.
- Продължителната употреба на входни устройства може да доведе до здравословни проблеми, като дискомфорт или болка. Правете редовни почивки и потърсете лекарска помощ в случай на повтарящи се проблеми. Допълнителна информация относно безопасното използване на продуктите можете да намерите на адрес www.trust.com/safety

Изхвърляне на опаковката
Опаковката предпазва устройството от увреждане при транспортирането.
При избора на опаковката са взети предвид въздействието върху околната среда и възможностите за изхвърляне.
Поради тази причина са използвани рециклируеми материали.
Връщането на опаковката в кръговрата на материалите спестява суровини и намалява отпадъците.
Моля, изхвърлете вече ненужните опаковки в съответствие с националните и местните закони и разпоредби.
Изхвърляне на устройството
Символът на зачертана кофа за отпадъци показва, че това устройство не може да бъде изхвърляно като обикновен битов отпадък, а трябва да бъде предадено в пункт за събиране на отпадъци, предназначен за целта.
Изхвърлянето е безплатно за потребителя.
Изхвърляне на батерии

Изтощените (акумулаторни) батерии не трябва да се изхвърлят при битовите отпадъци. Потребителите са задължени от законите да предават батериите в подходящ събирателен пункт.
Моля, изхвърляйте батериите само след като са напълно разредени. Покрийте полюсите на частично заредените батерии, за да предотвратите късо съединение.
Правилното изхвърляне на продукта и (акумулаторните) батерии предотвратява възможните отрицателни въздействия върху здравето и околната среда, които могат да възникнат при неправилно изхвърляне. Моля, помогнете за опазването на околната среда, като изхвърлите устройството по правилния начин.

SK – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podpora výrobkov: www.trust.com/26496
Podmienky záruky: www.trust.com/warranty

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že výrobok s číslom 26496 spĺňa normu 2014/30/EU - 2011/65/EU
Uplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ môžete nájsť na webovej lokalite www.trust.com/compliance.

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím výrobku si prečítajte varovania a bezpečnostné pokyny.
- Zariadenie nepoužívajte žiadnym iným spôsobom, ako je opísané v návode na obsluhu.
- Uschovajte si tieto informácie pre budúce použitie a odovzdajte ich spolu so zariadením.
- Toto zariadenie sa musí používať len v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.
- Zariadenie je určené na domáce alebo kancelárske používanie, ak nie je uvedené inak.
- Zariadenie čistite suchou látkou až po odpojení napájania.
- Zariadenie neotvárajte ani sa ho nesnažte svojpomocne opraviť.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a mimo vody.
- Nepozerajte sa priamo do infračerveného laserového lúča ani ním nemierte, aby ste zabránili poškodeniu zraku.
- Zariadenie neotvárajte ani ho neupravujte.
- Zariadenie a všetky voľné diely uchovávajte mimo dosahu detí, domácich zvierat a nepovolaných osôb.
- Používajte len dodané nabíjačky alebo len vhodné nabíjačky.
- Ak sa zariadenie akokoľvek poškodí, ihneď ho prestaňte používať.
- Ak sa zariadenie prehrieva, ihneď ho prestaňte používať.
- Znížený výkon siete WLAN môžu vyvolať tieto skutočnosti:
  - kovové predmety v blízkosti prijímača a vysielača alebo medzi nimi.
  - vybité batérie.
  - iné bezdrôtové zariadenia v blízkosti.
  - príjem môže byť obmedzený, ak signál musí prechádzať cez betónové steny a podlahy.
  - Neexistuje žiadna záruka, že sa v danej situácii nevyskytnú poruchy vysokej frekvencie.
  - Ak používate kardiostimulátor alebo sa spoliehate na iné citlivé elektronické zariadenia na záchranu života, buďte opatrní pri používaní bezdrôtových zariadení, pretože toto zariadenie vysiela rádiové žiarenie.
- Neotvárajte, neprehrievajte ani nezapaľujte batérie.
- Ak z batérií uniká kvapalina, nedotýkajte sa batérií ani ich kvapalín.
- Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie batérií.
- Dlhodobé vystavenie silnému hluku môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred každým použitím skontrolujte nastavenie hlasitosti a vyhýbajte sa príliš vysokým úrovniam.
- Dlhodobé používanie vstupných zariadení môže viesť k zdravotným problémom, ako je diskomfort alebo bolesť. Robte si pravidelné prestávky a pri výskyte opakovaných problémov vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní výrobkov môžete nájsť na webovej lokalite www.trust.com/safety

Likvidácia obalov

Obal chráni zariadenie pred poškodením počas prepravy.
Pri výbere obalu sa zohľadnil vplyv na životné prostredie a možnosti likvidácie.
Z tohto dôvodu sa použili recyklovateľné materiály.
Návrat obalov do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu.
Už nepotrebný obal zlikvidujte v súlade s národnými a miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Likvidácia zariadenia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša označuje, že toto zariadenie sa nesmie zlikvidovať ako bežný domový odpad, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste určenom na tento účel.
Likvidácia je pre spotrebiteľa bezplatná.

Likvidácia batérií

Prázdne (nabíjateľné) batérie sa nesmú zlikvidovať s komunálnym odpadom. Spotrebitelia majú zákonnú povinnosť odovzdať batérie na vhodnom zbernom mieste.
Batérie likvidujte až po ich úplnom vybití.
Zakryte póly čiastočne nabitých batérií, aby ste zabránili skratom.
Správna likvidácia výrobku a (nabíjateľných) batérií bráni možným negatívnym účinkom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou zariadenia.

EL – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποστήριξη προϊόντος: www.trust.com/26496
Όροι εγγύησης: www.trust.com/warranty

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Trust International BV δηλώνει ότι το προϊόν με τον αριθμό 26496 πληροί την οδηγία 2014/30/ΕΕ - 2011/65/ΕΕ
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στον ιστότοπο www.trust.com/compliance.

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κανέναν άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας.
- Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά και παραδώστε τις μαζί με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί αφού πρώτα αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος.
- Μην ανοίγετε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και νερό.
- Μην κοιτάτε απευθείας την υπέρυθρη ακτίνα λέιζερ και μην την στρέφετε σε άλλους, για αποφυγή βλάβης στα μάτια.
- Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή και όλα τα χαλαρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, κατοικίδια και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρεχόμενους φορτιστές ή μόνο κατάλληλους φορτιστές.
- Εάν η συσκευή υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Τα ακόλουθα μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη απόδοση του Wi-Fi:
  - Μεταλλικά αντικείμενα σε κοντινή απόσταση ή μεταξύ δέκτη και πομπού.
  - Αποφορτισμένες μπαταρίες.
  - Άλλες ασύρματες συσκευές σε κοντινή απόσταση.
  - Η λήψη μπορεί να παρουσιάσει περιορισμούς εάν το σήμα πρέπει να διαπεράσει τοίχους και δάπεδα από σκυρόδεμα.
  - Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δε θα προκύψουν σφάλματα υψηλής συχνότητας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
  - Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ασύρματες συσκευές, εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη καρδιάς ή βασίζεστε σε άλλες ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές που σώζουν ζωές, καθώς η συσκευή εκπέμπει ραδιοσήματα.
- Μην ανοίγετε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τους βάζετε φωτιά.
- Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών, μην αγγίζετε τις μπαταρίες ή τα υγρά τους.
- Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη μπαταριών.
- Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη της ακοής. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης και αποφύγετε τα πολύ υψηλά επίπεδα.
- Η παρατεταμένη χρήση συσκευών εισόδου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όπως δυσφορία ή πόνο. Κάντε τακτικά διαλείμματα και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επανειλημμένων προβλημάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των προϊόντων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.trust.com/safety

Διάθεση συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.
Κατά την επιλογή της συσκευασίας λήφθηκαν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι επιλογές απόρριψης.
Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα υλικά.
Η επιστροφή της συσκευασίας στον κύκλο των υλικών εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει τα απόβλητα.
Απορρίψτε τη συσκευασία που δεν απαιτείται πλέον σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Απόρριψη της συσκευής

Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί όπως τα τυπικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σημείο συλλογής που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό.
Η απόρριψη είναι δωρεάν προς τον καταναλωτή.

Απόρριψη μπαταριών

Οι άδειες (επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές είναι νομικά υποχρεωμένοι να παραδίδουν τις μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
Απορρίψτε τις μπαταρίες μόνο αφού αποφορτιστούν πλήρως.
Καλύψτε τους πόλους των μερικώς φορτισμένων μπαταριών για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
Η σωστή απόρριψη του προϊόντος και των (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος απορρίπτοντας τη συσκευή με τον σωστό τρόπο.

TR – GENEL BİLGİLER

Ürün desteği: www.trust.com/26496
Garanti koşulları: www.trust.com/warranty

Uygunluk Beyanı

Trust International B.V., 26496
numaralı ürünün 2014/30/EU - 2011/65/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder.
AB Uygunluk Beyanının tam metni www.trust.com/compliance web sitesinde bulunabilir.

Güvenlik Talimatları

- Ürünü kullanmadan önce lütfen uyarıları ve güvenlik talimatlarını okuyun.
- Aygıtı, kullanım talimatlarında açıklananın dışında başka bir şekilde kullanmayın.
- Lütfen bu bilgileri ileride başvurmak üzere saklayın ve aygıtla birlikte iletin.
- Bu aygıt yalnızca kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.
- Aygıt, başka türlü belirtilmedikçe evde veya ofiste kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- İlk önce elektrik bağlantısını kestikten sonra aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Aygıtı kendiniz açmaya veya onarmaya kalkışmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Aygıtı ısı kaynaklarından ve sudan uzak tutun.
- Gözlere zarar vermemek için kızılötesi lazer ışınına doğrudan bakmayın veya doğrultmayın.
- Aygıtı açmayın veya değiştirmeyin.
- Aygıtı ve tüm gevşek parçalarını çocuklardan, evcil hayvanlardan ve yetkisiz kişilerden uzak tutun.
- Yalnızca birlikte verilen şarj aygıtlarını veya yalnızca uygun şarj aygıtlarını kullanın.
- Aygıt herhangi bir şekilde hasar görürse kullanımı derhal bırakın.
- Aygıt aşırı ısınırsa kullanmayı hemen bırakın.
- Düşük WLAN performansı aşağıdakilerden kaynaklanabilir:
  - Alıcı ve vericinin yakınında veya arasında bulunan metalik nesneler.
  - Boşalmış piller.
  - Yakındaki diğer kablosuz aygıtlar.
  - Sinyalin beton duvarlardan ve zeminlerden geçmesi gerekiyorsa alım kısıtlanabilir.
  - Belirli bir durumda HF arızalarının ortaya çıkmayacağının garantisi yoktur.
  - Kalp pili kullanıyorsanız veya hayat kurtaran diğer hassas elektronik aygıtlara bağlıysanız kablosuz aygıtlar radyo sinyalleri ilettiğinden, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun.
- Pilleri açmayın, aşırı ısıtmayın veya ateşe atmayın.
- Pillerde sızıntı olması durumunda pillere veya sıvılarına dokunmayın.
- Pilin atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.
- Yüksek sese uzun süre maruz kalmak kalıcı işitme hasarına neden olabilir. Her kullanımdan önce ses ayarını kontrol edin ve çok yüksek seviyelerden kaçının.
- Giriş aygıtlarının uzun süreli kullanımı rahatsızlık veya ağrı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli olarak mola verin ve sorunların tekrarlanması durumunda tıbbi yardım alın. Ürünlerin güvenli kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi www.trust.com/safety adresinde bulabilirsiniz

Ambalajın Bertaraf Edilmesi

Ambalaj, aygıtı nakliye sırasında hasara karşı korur.
Ambalaj seçilirken çevresel etki ve bertaraf seçenekleri dikkate alınmıştır. Bu nedenle geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı.
Ambalajın malzeme döngüsüne geri döndürülmesi ham maddelerden tasarruf sağlar ve israfı azaltır.
Lütfen artık gerekli olmayan ambalajları ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Aygıtın Bertaraf Edilmesi

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, bu aygıtın standart evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini ancak bu amaç için belirlenmiş bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini belirtir.
Bertaraf, tüketici için ücretsizdir.

Pillerin Bertaraf Edilmesi

Boş (şarj edilebilir) piller evsel atıklarla birlikte atılamaz. Tüketiciler yasal olarak pilleri uygun bir toplama noktasına teslim etmekle yükümlüdür.
Lütfen pilleri yalnızca tamamen boşaldıklarında atın.
Kısa devreyi önlemek için kısmen şarj edilmiş pillerin kutuplarını örtün.
Ürünün ve (şarj edilebilir) pillerin doğru şekilde atılması, uygunsuz imha nedeniyle sağlık ve çevre üzerinde ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkileri önler. Lütfen aygıtı doğru şekilde imha ederek çevrenin korunmasına yardımcı olun.

HR – OPĆE INFORMACIJE

Podrška za proizvode: www.trust.com/26496
Uvjeti jamstva: www.trust.com/warranty

Izjava o sukladnosti

Trust International B.V. izjavljuje da je proizvod s brojem 26496 sukladan s direktivom 2014/30/EU - 2011/65/EU
Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti možete pronaći na web-mjestu www.trust.com/compliance.

Sigurnosne upute

- Prije uporabe proizvoda pročitajte upozorenja i sigurnosne upute.
- Nemojte koristiti uređaj ni na koji način osim na način opisan u uputama za uporabu.
- Sačuvajte ove informacije za buduće potrebe i proslijedite ih zajedno s uređajem.
- Ovaj uređaj smije se koristiti samo u skladu s uputama u uputama za uporabu.
- Uređaj je namijenjen za kućnu ili uredsku uporabu, osim ako nije drugačije naznačeno.
- Očistite uređaj suhom krpom nakon što ste ga prvo isključili iz struje.
- Ne otvarajte niti pokušavajte sami popraviti uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnoj okolini.
- Držite uređaj dalje od izvora topline i vode.
- Nemojte gledati izravno niti usmjeravati infracrvenu lasersku zraku kako biste izbjegli oštećenje očiju.
- Nemojte otvarati niti mijenjati uređaj.
- Držite uređaj i sve dijelove podalje od djece, kućnih ljubimaca i neovlaštenih osoba.
- Koristite samo isporučene punjače ili samo odgovarajuće punjače.
- Ako uređaj pretrpi bilo kakvu štetu, odmah ga prestanite koristiti.
- Ako se uređaj pregrije, odmah ga prestanite koristiti.
- Smanjena izvedba WLAN-a može biti posljedica sljedećeg:
  - Metalni predmeti u blizini ili između prijemnika i odašiljača
  - Ispražnjene baterije.
  - Ostali bežični uređaji u blizini.
  - Prijem može biti ograničen ako signal mora prodrijeti kroz betonske zidove i podove.
  - Ne postoji jamstvo da se HF greške neće pojaviti u određenoj situaciji.
  - Budite oprezni pri korištenju bežičnih uređaja ako koristite srčani stimulator ili ako se oslanjate na druge osjetljive elektroničke uređaje koji spašavaju život, jer uređaj odašilje radijske signale.
- Nemojte otvarati ili pregrijavati baterije ili ih paliti.
- Ako baterije iscure, ne dirajte njih niti njihove tekućine.
- Slijedite lokalne propise o odlaganju baterija.
- Produljena izloženost glasnoj buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha. Prije svake uporabe provjerite postavku glasnoće i izbjegavajte previsoke razine.
- Dugotrajna uporaba ulaznih uređaja može dovesti do zdravstvenih problema, poput nelagode ili boli. Uzmite redovite pauze i potražite savjet liječnika u slučaju ponavljanja problema. Dodatne informacije o sigurnoj uporabi proizvoda možete pronaći na www.trust.com/safety

Odlaganje pakiranja

Pakiranje štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta.
Prilikom odabira pakiranja vodilo se računa o utjecaju na okoliš i mogućnostima odlaganja.
Iz tog razloga korišteni su materijali koji se mogu reciklirati.
Vraćanje pakiranja u ciklus materijala štedi sirovine i smanjuje otpad.
Odložite pakiranje koje vam više nije potrebno u skladu s nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Odlaganje uređaja

Prekriženi simbol kante za smeće označava da se ovaj uređaj ne smije odlagati kao standardni kućni otpad, već ga treba odnijeti na sabirno mjesto određeno za tu svrhu.
Odlaganje je besplatno za potrošača.

Odlaganje baterija

Prazne (punjive) baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Potrošači su zakonski obvezni predati baterije na odgovarajuće sabirno mjesto.
Baterije odložite tek nakon što su potpuno ispražnjene.
Pokrijte polove djelomično ispražnjenih baterija kako biste spriječili kratki spoj.
Ispravnim odlaganjem proizvoda i (punjivih) baterija izbjegavaju se mogući negativni učinci na zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati nepravilnim odlaganjem. Pomognite zaštiti okoliša odlaganjem uređaja na ispravan način.

UK — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підтримка продукції: www.trust.com/26496
Умови гарантії: www.trust.com/warranty

Декларація про відповідність

Компанія Trust International B.V. заявляє, що виріб під номером 26496 відповідає вимогам директиви 2014/30/EU - 2011/65/EU
Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС знаходиться на сайті www.trust.com/compliance.

Інструкції з техніки безпеки

- Перед використанням виробу слід уважно ознайомитися з попередженнями й інструкціями з техніки безпеки.
- Використовувати цей виріб у неналежний спосіб, не описаний в інструкції х експлуатації, заборонено.
- Необхідно зберегти цю інструкцію для довідки й передавати її разом із пристроєм.
- Використовувати пристрій необхідно згідно з положеннями інструкції з експлуатації.
- Пристрій призначений виключно для побутового чи офісного використання, якщо не зазначено інше.
- Після першого від'єднання живлення необхідно протерти пристрій сухою серветкою.
- Забороняється відкривати чи намагатися ремонтувати пристрій самостійно.
- Забороняється використовувати цей виріб у вологому середовищі.
- Зберігати пристрій слід подалі від вологи та джерел тепла.
- Щоб уникнути пошкодження зору, забороняється спрямовувати інфрачервоний лазерний промінь в очі.
- Забороняється відкривати пристрій або змінювати його конструкцію.

- Зберігати пристрій та всі незакріплені його частини необхідно в недосяжному для дітей, домашніх тварин і сторонніх осіб місці.
- Дозволяється використовувати пристрій лише з зарядними пристроями з комплекту чи іншими зарядними пристроями з відповідними характеристиками.
- Якщо пристрій зазнав ушкоджень, необхідно негайно припинити його використання.
- Якщо пристрій перегрівається, необхідно негайно припинити його використання.
- Зменшення ефективності роботи WLAN може бути наслідком таких факторів:
  - Наявність металевих предметів поруч із приймачем чи передавачем
  - Розряджений акумулятор.
  - Наявність поруч інших бездротових пристроїв.
  - Приймання може бути обмежене через те, що сигнал має проходити через бетонні стіни чи перекриття.
  - Неможливо гарантувати безперебійну роботу високочастотного обладнання за певних умов.
  - Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором або іншим електронним обладнанням для життєзабезпечення, чутливим до перешкод, використовуйте цей бездротовий пристрій з обережністю, оскільки він є джерелом радіосигналів.
- Забороняється відкривати чи перегрівати акумулятори та зберігати їх під прямими сонячними променями.
- У разі витоку з акумуляторів слід уникати контакту з ними та рідинами з них.
- Утилізацію акумуляторів слід проводити відповідно до вимог місцевих нормативних актів.
- Тривалий вплив гучних звуків може спричинити перманентне погіршення слуху. Перед кожним використанням слід перевіряти налаштування гучності й уникати занадто гучних звуків.
- Тривалe використання пристроїв введення може спричинити проблеми зі здоров'ям, зокрема дискомфорт і біль. Варто робити регулярні перерви, а в разі повторення проблем — звернутися до лікаря. Докладнішу інформацію щодо використання виробів можна знайти на сайті www.trust.com/safety

Утилізація пакування

Пакування захищає пристрій від пошкодження під час транспортування.
Під час вибору пакувальних матеріалів було враховано вплив на довкілля та шляхи утилізації.
Тому для пакування було застосовано перероблювані матеріали. Повернення пакувальних матеріалів на переробку допоможе знизити витрату природних ресурсів і кількість відходів.
Непотрібне більше пакування слід утилізувати відповідно до вимог національних і місцевих нормативних актів.

Утилізація пристрою

Символ перехрещеного контейнера для сміття означає, що пристрій не можна утилізувати разом із звичайним побутовим сміттям.
Натомість його слід передати у відповідний пункт збору на утилізацію.
Утилізація для споживачів безкоштовна.

Утилізація акумуляторів

Порожні (перезаряджувані) акумулятори не можна утилізувати як звичайне побутове сміття. Споживачі за законом мають віддавати акумулятори до відповідних пунктів на утилізацію.
Утилізацію акумуляторів слід проводити після повного розряджання.
Контакти частково зарядженого акумулятора слід захистити діелектричними матеріалами, щоб уникнути короткого замикання.
Належна утилізація виробу та (перезаряджуваних) акумуляторів дозволяє уникнути негативного впливу на довкілля, який може статися внаслідок неналежної утилізації. Допоможіть захистити довкілля, утилізуючи пристрій у належний спосіб.

ET – ÜLDTEAVE

Tootetugi: www.trust.com/26496
Garantiitingimused: www.trust.com/warranty

Vastavusavaldus

Trust International B.V. kinnitab, et toode numbriga 26496 vastab direktiivile 2014/30/EL - 2011/65/EL.
ELi vastavusavalduse täisteksti leiate veebisaidilt www.trust.com/compliance.

Ohutusjuhised

- Enne toote kasutamist lugege hoiatusi ja ohutusjuhiseid.
- Ärge kasutage seadet mingil muul moel peale kasutusjuhendis kirjeldatud viisi.
- Hoidke info edasiseks kasutamiseks alles ja andke see koos seadmega edasi.
- Seadet tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris, kui pole öeldud teisiti.
- Puhastage seadet puhta lapiga, lahutades esmalt voolutoite.
- Ärge avage seadet ega püüdke seda ise remontida.
- Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas.
- Hoidke seade eemal kuumusest ja veest.
- Ärge vaadake otse laserkiire sisse ega suunake seda otse silma, vältimaks silmakahjustusi.
- Ärge avage ega muutke seadet.
- Hoidke seade ja kõik lahtised osad lastest, koduloomadest ja volitamata isikutest eemal.
- Kasutage ainult kaasapandud või sobivaid laadureid.
- Kui seade on mis tahes moel kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine.
- Kui seade kuumeneb üle, lõpetage kohe kasutamine.
- Vähenenud WLANi võimsus võib olla tingitud järgmistest põhjustest.
  - Metallesemed vastuvõtja ja saatja vahel või nende läheduses
  - Tühjenenud akud.
  - Muud juhtmevabad seadmed läheduses.
  - Vastuvõtt võib olla piiratud, kui signaal peab läbima betoonseinu ja põrandaid.
  - Pole mingit garantiid, et teatud olukorras ei teki kõrgsageduse tõrkeid.
  - Olge juhtmevabade seadmete kasutamisel ettevaatlik, kui kasutate südamerütmurit või sõltute muudest tundlikest elektroonilistest elutähtsatest seadmetest, kuna seade väljastab raadiosignaale.
- Ärge avage ega kuumutage akusid üle ega pange neid põlema.
- Kui aku lekib, ärge puudutage akut ega sellest lekkivat vedelikku.
- Järgige aku kõrvaldamisel kohalikke määrusi.
- Pikaajaline kokkupuutumine valju müraga võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kontrollige iga kasutuskorra eel helitugevuse seadistust ja vältige liiga suurt helitugevust.
- Sisestatavate seadmete pikaajaline kasutamine võib põhjustada terviseprobleeme, nagu ebamugavus või valu. Tehke regulaarseid pause ja pöörduge korduvate probleemide esinemisel arsti poole. Lisainfot toodete ohutu kasutamise kohta leiate veebiaadressilt www.trust.com/safety

Pakendi kõrvaldamine

Pakend kaitseb toodet transportimise ajal.
Pakendi valimisel on arvesse võetud keskkonnamõjusid ja kõrvaldamise võimalusi.
Seetõttu kasutati ringlussevõetavaid materjale.
Pakendi materjalide tagastamine säästab toorainet ja vähendab prügi.
Palun kõrvaldage mittevajalik pakend vastavalt riiklikele ja kohalikele seadustele ja määrustele.

Seadme kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seda seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid tuleb viia vastavasse ettenähtud kogumispunkti. Kõrvaldamine on tarbija jaoks tasuta.

Akude kõrvaldamine

Tühje (laetavaid) akusid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on seadusega kohustatud viima akud vastavasse kogumispunkti.
Kõrvaldage akud ainult siis, kui need on täielikult tühjenenud.
Katke kinni osaliselt tühjenenud akude klemmid, et vältida lühiseid.
Toote ja (laetavate) akude nõuetekohane kõrvaldamine väldib võimalikke negatiivseid mõjusid tervisele ja keskkonnale, mis võivad tekkida mittenõuetekohase kõrvaldamise korral. Aidake kaitsta keskkonda, kõrvaldades seadme nõuetekohasel moel.

LV – VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Produkta atbalsts: www.trust.com/26496
Garantijas nosacījumi: www.trust.com/warranty

Atbilstības deklarācija

Trust International B.V. apliecina, ka izstrādājums ar numuru 26496 atbilst Direktīvai 2014/30/ES - 2011/65/ES
ES Atbilstības deklarācijas pilnu tekstu meklējiet vietnē www.trust.com/compliance.

Drošības instrukcijas

- Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet brīdinājumus un drošības instrukcijas.
- Neizmantojiet ierīci citādi, kā vien aprakstīts lietošanas pamācībā.
- Saglabājiet šo informāciju turpmākām uzziņām un nododiet to tālāk kopā ar ierīci.
- Šo ierīci drīkst izmantot tikai atbilstoši lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
- Šo ierīci paredzēts lietot mājās vai birojā, ja vien nav norādīts citādi.
- Pēc pirmās atvienošanas no elektrotīkla notīriet ierīci ar sausu lupatiņu.
- Neatveriet ierīci un nemēģiniet veikt tās remontu patstāvīgi.
- Nelietojiet ierīci mitrā vidē.
- Sargājiet ierīci no karstuma avotiem un ūdens.
- Lai izvairītos no acu bojājumiem, neskatieties tieši infrasarkano staru kūlī un nepavērsiet to pret sevi.
- Neatveriet ierīci un nemēģiniet to pārveidot.
- Glabājiet ierīci un visas tās brīvās detaļas bērniem, mājdzīvniekiem un neatļautām personām nepieejamā vietā.
- Izmantojiet tikai pievienotos vai tikai piemērotos lādētājus.
- Ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
- Ja ierīce pārkarst, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
- WLAN veiktspēja var mazināties šādu iemeslu dēļ:
  - metāla priekšmeti uztvērēja un raidītāja tuvumā vai starp tiem.
  - izlādējušies akumulatori.
  - citas bezvadu ierīces tuvumā.
  - Uztveršana var būt ierobežota, ja signālam jāšķērso betona sienas un grīda.
  - Nav garantijas, ka atsevišķos gadījumos neradīsies HF kļūmes.
  - Tā kā šī ierīce raida radio signālus, ievērojiet piesardzību, izmantojot bezvadu ierīces, ja jums ir kardiostimulators vai esat atkarīgs no citām dzīvību uzturošām jutīgām elektroniskām ierīcēm.
- Neatveriet akumulatorus, nepārkarsējiet un nededziniet tos.
- Ja akumulatoros ir noplūde, nepieskarieties tiem vai to šķidrumam.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru utilizāciju.
- Skalu trokšņu ilgstoša iedarbība var radīt neatgriezeniskus dzirdes traucējumus. Pirms katras lietošanas pārbaudiet skaļuma iestatījumu, lai

izvairītos no pārlieku augsta skaļuma līmeņa.
• Ievades ierīču ilgstoša izmantošana var radīt veselības traucējumus, piemēram, diskomfortu vai sāpes. Izmantojiet regulārus pārtraukumus un atkārtotu problēmu gadījumā vērsieties pie ārsta. Papildu informāciju par izstrādājumu drošu lietošanu meklējiet vietnē www.trust.com/safety

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums aizsargā ierīci no bojājumiem transportēšanas laikā.
Izvēloties iepakojumu, tika ņemta vērā ietekme uz vidi un utilizācijas iespējas.
Šim nolūkam tika izmantotas otrreizējas izejvielas.
Iepakojuma nonākšana atpakaļ materiālu pārstrādes ciklā ietaupa materiālus un mazina atkritumu apjomu.
Atbrīvojieties no nevajadzīgā iepakojuma atbilstoši valsts un vietējo tiesību aktu prasībām.

Ierīces utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest standarta sadzīves atkritumos, bet tā ir jānogādā šim nolūkam paredzētā savākšanas vietā.
Klientiem tiek nodrošināta bezmaksas utilizācija.

Akumulatoru utilizācija

Tukšus (uzlādējamus) akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Patērētājiem ir juridisks pienākums nodot akumulatorus atbilstošos savākšanas punktos.
Utilizējiet akumulatorus tikai tad, kad tie ir pilnībā izlādēti.
Lai nepieļautu īssavienojumu, nosedziet daļēji uzlādētu akumulatoru polus.
Izstrādājuma un (uzlādējamo) akumulatoru pareiza utilizācija ļauj novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, ko varētu radīt neatbilstoša utilizācija. Lūdzu, palīdziet saudzēt apkārtējo vidi, utilizējot ierīci pareizā veidā.

LT – BENDROJI INFORMACIJA

Su gaminiu susijusi pagalba: www.trust.com/26496
Garantijos sąlygos: www.trust.com/warranty

Atitikties deklaracija

„Trust International B.V." skelbia, kad gaminys, kurio numeris 26496, atitinka direktyvą 2014/30/ES - 2011/65/ES
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti svetainėje www.trust.com/compliance.

Saugos instrukcijos

• Prieš naudodami gaminį perskaitykite įspėjimus ir saugos instrukcijas.
• Nenaudokite prietaiso kitaip, nei aprašyta naudojimo instrukcijoje.
• Saugokite šią informaciją ateičiai ir perduokite ją kartu su prietaisu.
• Šį prietaisą galima naudoti tik laikantis naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
• Jei nenurodyta kitaip, prietaisas skirtas naudoti namuose arba biure.
• Prieš tai atjungę maitinimo šaltinį, nuvalykite prietaisą sausa šluoste.
• Neatidarinėkite ir nebandykite patys taisyti prietaiso.
• Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje.
• Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių ir vandens.
• Nežiūrėkite tiesiai į infraraudonųjų spindulių lazerio spindulį, kad nepažeistumėte akių.
• Neatidarinėkite ir nemodifikuokite prietaiso.
• Saugokite prietaisą ir visas atsilaisvinusias dalis nuo vaikų, naminių gyvūnų ir pašalinių asmenų.
• Naudokite tik pridedamus įkroviklius arba tik tinkamus įkroviklius.
• Jei prietaisas kaip nors sugadinamas, nedelsdami nutraukite jo naudojimą.
• Jei prietaisas perkaista, nedelsdami nutraukite naudojimą.
• WLAN našumas gali sumažėti dėl šių priežasčių:
- Šalia arba tarp imtuvo ir siųstuvo yra metalinių objektų
- Išsikrovė baterijos.
- Netoliese yra kitų belaidžių prietaisų.
- Priėmimas gali būti ribotas, jei signalas turi prasiskverbti pro betonines sienas ir grindis.
- Negalima užtikrinti, kad konkrečioje situacijoje neatsiras aukšto dažnio trikčių.
- Jei naudojatė širdies stimuliatorių arba esate priklausomi nuo kitų gyvybiškai svarbių jautrių elektroninių prietaisų, būkite atsargūs naudodamiesi belaidžiais prietaisais, nes prietaisas perduoda radijo signalus.
• Neatidarinėkite ir neperkaitinkite baterijų, nepadeginėkite jų.
• Jei baterijos ištekėtų, nelieskite jų ir jų skysčių.
• Laikykitės vietos taisyklių dėl baterijų šalinimo.
• Ilgalaikis stipraus triukšmo poveikis gali sukelti nuolatinį klausos pažeidimą. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite garsumo nustatymą ir venkite per didelio garsumo.
• Ilgalaikis įvesties įrenginių naudojimas gali sukelti sveikatos problemų, pavyzdžiui, diskomfortą ar skausmą. Reguliariai darykite pertraukas ir kreipkitės į gydytoją, jei problemos kartojasi. Daugiau informacijos apie saugų gaminių naudojimą galima rasti adresu www.trust.com/safety

Pakuočių šalinimas

Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant.
Renkantis pakuotę buvo atsižvelgta į poveikį aplinkai ir šalinimo galimybes.
Dėl šios priežasties buvo naudojamos perdirbamos medžiagos.
Grąžinant pakuotę į medžiagų ciklą taupomos žaliavos ir mažinamas atliekų kiekis.
Nebereikalingą pakuotę išmeskite vadovaudamiesi nacionaliniais ir vietiniais įstatymais ir taisyklėmis.

Prietaiso šalinimas

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad šio prietaiso negalima išmesti kaip įprastų buitinių atliekų, bet jį reikia pristatyti į tam skirtą surinkimo punktą.
Šalinimas vartotojui yra nemokamas.

Baterijų šalinimas

Tuščių (įkraunamų) baterijų negalima išmesti į buitines atliekas. Vartotojai yra teisiškai įpareigoti atiduoti baterijas į atitinkamą surinkimo skyrių.
Baterijas išmeskite tik tada, kai jos bus visiškai išeikvotos.
Uždenkite iš dalies įkrautų baterijų polius, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
Tinkamai šalinant gaminį ir (įkraunamas) baterijas išvengiama galimo neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kuris gali atsirasti dėl netinkamo šalinimo. Padėkite saugoti aplinką šalindami prietaisą tinkamu būdu.

العربية – معلومات عامة

دعم المنتج: 26496
Warranty conditions: www.trust.com/warranty
بيان المطابقة
فيما يلي إقرار من شركة Trust International B.V. بأن المنتج الذي يحمل الرقم 26496
يتوافق مع توجيهات
2014/30/EU - 2011/65/EU
يمكن العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي على موقع الويب www.trust.com/compliance.
تعليمات السلامة

• ترجى قراءة التحذيرات وتعليمات السلامة قبل استخدام المنتج.
• لا تستخدم الجهاز بأي طريقة أخرى غير تلك الموضحة في تعليمات التشغيل.
• يُرجى حفظ هذه المعلومات للرجوع إليها لاحقًا واستخدامها مع الجهاز.
• يجب استخدام هذا الجهاز فقط وفقًا للتعليمات الواردة في تعليمات التشغيل.
• الجهاز مُصمم للاستخدام المنزلي أو المكتبي، مامٍ يُذكر خلاف ذلك.
• نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة بعد فصل مصدر الطاقة لأول مرة.
• تجنب فتح الجهاز أو محاولة إصلاحه بنفسك.
• لا تستخدم الجهاز في بيئة رطبة.
• احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة والماء.
• لا تنظر مباشرة إلى شعاع الليزر بالأشعة تحت الحمراء أو تشر إليه لتجنب إلحاق الضرر بالعينين.
• تجنب فتح الجهاز أو تغييره.
• احتفظ بالجهاز وجميع الأجزاء غير المثبتة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والأشخاص غير المصرح لهم.
• استخدم أجهزة الشحن المتوفرة أو أجهزة الشحن المناسبة فقط.
• في حالة تعرض الجهاز لتلف من أي نوع، توقف عن استخدامه على الفور.
• في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، توقف عن استخدامه على الفور.
• قد ينخفض أداء شبكة WLAN بسبب أي مما يلي:
- وجود أجسام معدنية على مقربة شديدة من جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال أو بينهما.
- بطاريات فارغة.
- وجود أجهزة لاسلكية أخرى قريبة.
- قد يتم تقييد الاستقبال إذا كانت الإشارة تخترق الجدران والأرضيات الخرسانية.
- ليس هناك ما يضمن أن أعطال التردد العالي لن تنشأ في موقف معين.
- توخ الحذر عند استخدام الأجهزة اللاسلكية إذا كنت تستخدم جهازًا لتنظيم ضربات القلب أو تعتمد على أجهزة إلكترونية حساسة أخرى لإنقاذ الحياة، لأن هذا الجهاز يرسل إشارات راديوية.
• تجنب فتح البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها كثيرًا أو إشعال النار فيها.
• إذا حدث تسريب في البطاريات، فلا تلمسها أو تلمس السوائل المتسربة منها.
• اتبع اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من البطارية.
• قد يؤدي التعرض الطويل للضجيج المرتفع إلى تلف دائم للسمع. قبل كل استخدام، تحقق من إعدادات مستوى الصوت وتجنب المستويات المرتفعة جدًا.
• قد يؤدي الاستخدام المطول لأجهزة الإدخال إلى مشاكل صحية، مثل الشعور بالضيق أو الألم. خذ قسطًا بسيطًا من الراحة بشكل منتظم واذهب إلى الطبيب على الفور للاستشارة في حالة تكرار الأعراض الصحية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الاستخدام الآمن للمنتجات على www.trust.com/safety
التخلص من العبوة

تحمي العبوة الجهاز من التلف أثناء النقل.
يتم مراعاة الآثار البيئية وخيارات التخلص من المنتج عند اختيار العبوة.
ولهذا تم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتؤدي إعادة العبوة إلى دورة المواد إلى توفير المواد الخام وتقليل النفايات.
يُرجى التخلص من العبوة التي لم يعد لها حاجة وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية والمحلية.
التخلص من الجهاز

يشير رمز صندوق النفايات مع علامة خطأ عليه إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا الجهاز كنفايات منزلية عادية، ولكن يجب نقله إلى نقطة تجميع مخصصة لهذا الغرض.
يمكن للمستهلك التخلص من الجهاز مجانًا.
التخلص من البطاريات

لا يجوز التخلص من البطاريات الفارغة (القابلة لإعادة الشحن) في النفايات المنزلية. المستهلكون ملزمون قانونًا بتسليم البطاريات إلى نقطة تجميع مناسبة.
يُرجى التخلص من البطاريات فقط بعد تفريغها بالكامل.
قم بتغطية قطبي البطاريات المشحونة جزئيًا للحيلولة دون حدوث حالات قصر الدارة.
يؤدي التخلص الصحيح من المنتج والبطاريات (القابلة لإعادة الشحن) إلى تجنب الآثار السلبية المحتملة على الصحة والبيئة التي قد تنشأ عن التخلص غير الصحيح. يُرجى المساعدة في حماية البيئة من خلال التخلص من الجهاز بالطريقة الصحيحة.

RU — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поддержка продукта: www.trust.com/26496
Гарантийные условия: www.trust.com/warranty

Заявление о соответствии

Компания Trust International B.V. заявляет, что изделие с номером 26496 соответствует требованиям директивы 2014/30/EU - 2011/65/EU
Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен на сайте www.trust.com/compliance.

Инструкции по безопасности

• Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с предупреждениями и инструкциями по безопасности.

- Использовать устройство не по назначению, которое описано в руководстве по эксплуатации, запрещено.
- Необходимо сохранить эту инструкцию для справки и передавать ее вместе с устройством.
- Устройство следует использовать только в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации.
- Устройство предназначено только для использования дома или в офисе, если не указано иное.
- После первого отключения питания следует протереть устройство сухой тканью.
- Вскрывать и пытаться ремонтировать изделие самостоятельно запрещено.
- Использовать устройство во влажной среде запрещено.
- Хранить устройство следует вдали от влаги и источников тепла.
- Чтобы избежать повреждения зрения, запрещено направлять инфракрасный лазерный луч в глаза.
- Вскрывать изделие и менять его конструкцию запрещено.
- Хранить устройство и все детали от него в недоступном для детей, домашних животных и посторонних лиц месте.
- Использовать только зарядные устройства из комплекта или зарядные устройства с соответствующими характеристиками.
- При любом повреждении устройства необходимо немедленно прекратить его использование.
- Если устройство перегревается, необходимо немедленно прекратить его использование.
- Снижение эффективности работы WLAN может быть вызвано следующими факторами:
  - Наличие металлических предметов в непосредственной близости от приемника и передатчика.
  - Разряжен аккумулятор.
  - Наличие поблизости других беспроводных устройств.
  - Прием может быть ограничен, если сигнал должен пройти сквозь бетонные стены и перекрытия.
  - Бесперебойная работа высокочастотного оборудования в определенных условиях эксплуатации не гарантируется.
  - Необходимо соблюдать осторожность при использовании беспроводных устройств при использовании электростимулятора или других чувствительных устройств для поддержания жизнедеятельности, так как данное устройство является источником радиосигналов.
- Вскрывать и нагревать аккумуляторы а также хранить их под прямыми солнечными лучами запрещено.
- В случае протечки аккумуляторов следует избегать контакта с ними и жидкостями из них.
- Утилизацию аккумуляторов проводить в соответствии с требованиями местных нормативных актов.
- Длительное воздействие громких звуков может привести к необратимой потере слуха. Перед каждым использованием следует проверять настройки громкости и избегать слишком высоких значений.
- Длительное использование устройств ввода может привести к ухудшению здоровья, в том числе к дискомфорту и болям. Следует делать регулярные перерывы, а в случае периодических проблем — обратиться к врачу. Более подробная информация о безопасной эксплуатации изложена на сайте www.trust.com/safety

Утилизация упаковки

Упаковка защищает устройство от повреждений при транспортировке. Выбор упаковочных материалов проводился с учетом их воздействия на окружающую среду и способов утилизации. Исходя из этих соображений были выбраны перерабатываемые материалы. Передача материалов в перерабатывающие организации позволяет сократить потребление природных ресурсов и количество отходов. Ненужные более упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с требованиями местных нормативных актов.

Утилизация устройства

Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что устройство нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Вместо этого его необходимо передать в специальный пункт сбора для утилизации. Утилизация проводится бесплатно для потребителя.

Утилизация аккумуляторов

Пустые (перезаряжаемые) аккумуляторы запрещено утилизировать как бытовой мусор. По закону потребители должны передать использованные аккумуляторы в соответствующие пункты сбора. Утилизацию аккумуляторов необходимо проводить только после полной разрядки. Контакты частично заряженных аккумуляторов следует закрыть диэлектрическими колпачками, чтобы предотвратить короткое замыкание. Правильная утилизация изделия и (перезаряжаемых) аккумуляторов позволяет избежать вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, которое может быть связано с ненадлежащей утилизацией. Для сохранения окружающей среды утилизацию следует проводить надлежащим образом.

SL – SPLOŠNE INFORMACIJE

Podpora za izdelke: www.trust.com/26496
Garancijski pogoji: www.trust.com/warranty

Izjava o skladnosti

Trust International B.V. izjavlja, da izdelek s številko 26496 ustreza direktivi 2014/30/EU - 2011/65/EU
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani www.trust.com/compliance.

Varnostna navodila

- Pred uporabo izdelka preberite opozorila in varnostna navodila.
- Naprave ne uporabljajte na noben drug način, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Te podatke shranite za poznejšo uporabo in jih posredujte skupaj z napravo.
- Ta naprava se sme uporabljati samo v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
- Naprava je namenjena uporabi doma ali v pisarni, razen če ni drugače navedeno.
- Po prvem odklopu napajanja napravo očistite s suho krpo.
- Naprave ne odpirajte oz. ne poskušajte popraviti.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- Napravo hranite stran od virov toplote in vode.
- Ne glejte neposredno ali usmerite v infrardeči laserski žarek, da se izognete poškodbam oči.
- Naprave ne odpirajte ali spreminjajte.
- Napravo in vse sproščene dele hranite stran od otrok, hišnih ljubljenčkov in nepooblaščenih oseb.
- Uporabljajte samo priložene polnilnike ali samo primerne polnilnike.
- Če naprava utrpi kakršno koli škodo, takoj prenehajte z uporabo.
- Če se naprava pregreje, takoj prenehajte z uporabo.
- Zmanjšana zmogljivost omrežja WLAN je lahko posledica naslednjega:
  - Kovinski predmeti v bližini ali med sprejemnikom in oddajnikom
  - Izpraznjene baterije.
  - Druge brezžične naprave v bližini.
  - Sprejem je lahko omejen, če mora signal prodreti skozi betonske stene in tla.
  - Ni nobenega jamstva, da v določeni situaciji ne bo prišlo do visokofrekvenčnih okvar.
  - Bodite previdni pri uporabi brezžičnih naprav, če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo občutljivo električno opremo za ohranjanje življenja, ker ta naprava oddaja radijske signale.
- Baterij ne odpirajte ali pregrevajte in jih ne prižigajte.
- Če baterije puščajo, se ne dotikajte njih ali njihovih tekočin.
- Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju baterij.
- Dolgotrajna izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči trajne poškodbe sluha. Pred vsako uporabo preverite nastavitev glasnosti in se izogibajte previsokim nivojem.
- Dolgotrajna uporaba vhodnih naprav lahko povzroči zdravstvene težave, kot sta nelagodje ali bolečina. V primeru ponavljajočih se težav si vzemite redne odmore in poiščite zdravniško pomoč. Dodatne informacije o varni uporabi izdelkov najdete na www.trust.com/safety

Odstranjevanje embalaže

Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med transportom.
Pri izbiri embalaže smo upoštevali vpliv na okolje in možnosti odstranjevanja.
V ta namen so bili uporabljeni materiali, ki jih je mogoče reciklirati.
Vračanje embalaže v cikel materialov prihrani surovine in zmanjšuje odpadke.
Embalažo, ki je ne potrebujete več, zavrzite v skladu z nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi.

Odstranjevanje naprave

Simbol prečrtanega koša za odpadke pomeni, da te naprave ni dovoljeno odlagati kot standardne gospodinjske odpadke, temveč jo je treba predati na za to določenem zbirnem mestu.
Odstranjevanje je za potrošnika brezplačno.

Odstranjevanje baterij

Praznih (polnilnih) baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.
Potrošniki so zakonsko dolžni predati baterije na ustrezno zbirno mesto.
Baterije zavrzite šele, ko so popolnoma izpraznjene.
Pokrijte drogove delno napolnjenih baterij, da preprečite kratke stike.
Pravilno odstranjevanje izdelka in (polnilnih) baterij preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje in okolje, ki bi lahko nastali z nepravilnim odstranjevanjem. Prosimo, pomagajte varovati okolje s pravilnim odstranjevanjem naprave.

SE: Säkerhetsinformation:

Nätanslutna produkter skall anslutas till ett vägguttag som är lätt tillgängligt

Australia:

Our goods and services come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. For major failures with the service, you are entitled: to cancel your service contract with us; and to a refund for the unused portion, or to compensation for its reduced value.
You are also entitled to choose a refund or replacement for major failures with goods. If a failure with the goods or a service does not amount to a major failure, you are entitled to have the failure rectified in a reasonable time. If this is not done you are entitled to a refund for the goods and to cancel the contract for the service and obtain a refund of any unused portion. You are also entitled to be compensated for any other reasonably foreseeable loss or damage from a failure in the goods or service. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer in Australia.

New Zealand:

For consumers under the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ) who purchase the Goods for personal, domestic or household use: Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ).

V2.7 Copyright ©2027
Trust International B.V., Laan van Barcelona 600,
3317 DD Dordrecht, The Netherlands. Trust Electronics Ltd.
The Old Rectory, Church Street, Weybridge, Surrey, KT13 8DE, UK.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.
compliance@trust.com
Made in China.