



Trust Urban PowerBank 4400 Caricabatterie portatile - Bianco

Caricabatterie portatile con batteria integrata da 4400 mAh per caricare ovunque il telefono o il tablet

Article number: 19856
Barcode: 8713439198560
GTIN: 08713439198560

Core content

Brand	Trust Urban
Product type	Caricabatterie portatile
Colour	Bianco
Key features	- Per tutti gli smartphone e per i tablet iPad e Galaxy - Carica la batteria del telefono a 2x* - Carica parzialmente* i tablet - Capacità batteria 4400 mAh - Cavo micro-USB incluso - Indicatore stato della batteria - Funzione torcia - *dipende da marca/modello
Package contents	- Caricabatterie portatile - Cavo di ricarica micro-USB - Manuale utente
System requirements	- Caricabatterie o computer con porta USB (per caricare la batteria)

Marketing

Extended retailer text	<p>Il Powerbank Trust Urban è partner perfetto di chi è sempre in movimento. Consente di caricare tablet, smartphone, fotocamera o altri dispositivi caricabili tramite USB in modo semplice e rapido ovunque!</p> <p>Comodo quando si è in giro</p> <p>Ormai siamo sempre collegati a Internet, ascoltiamo musica, guardiamo video o scattiamo foto con i nostri dispositivi, quando siamo in giro. Tutta questa attività spesso determina un seccante esaurimento delle batterie al momento sbagliato. Può accadere che non vi siano collegamenti di rete disponibili. In questo caso il Powerbank 4400 UR risulta la soluzione perfetta!</p>
-------------------------------	---

Grazie al Powerbank, è semplice e rapido ricaricare smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo caricabile via USB. È sufficiente collegare il cavo USB in dotazione al dispositivo al Powerbank 4400 Trust Urban e il Powerbank caricherà il dispositivo automaticamente. Così sarà impossibile restare senza batterie quando il dispositivo serve davvero.

Design ultraportatile

Il design portatile di tendenza del Powerbank 4400 UR propone una finitura a due colori in tre combinazioni molto accattivanti. Il formato piccolo e leggero del Powerbank consente di infilarlo comodamente in borsa, nella giacca o in tasca. Inoltre, ha un flash integrato.

In ogni occasione, a un festival, in vacanza o semplicemente in giro, grazie al Powerbank 4400 UR, mai più batterie esaurite!

Main image



19856_pictures_product_visual_1.tiff

ImageWidth: 2.332 px

ImageHeight: 1.660 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



19857_pictures_product_top_2.tif

ImageWidth: 1.181 px

ImageHeight: 2.329 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



19857_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 940 px

ImageHeight: 1.171 px

ImageResolution: 300 dpi