



Trust Urban Harnais de fixation sur poitrine pour caméra embarquée - Noir

Harnais de fixation sur poitrine pour caméra embarquée de marque GoPro ou autres modèles compatibles

Article number: 20891
Barcode: 8713439208917
GTIN: 08713439208917

Core content

Brand	Trust Urban
Product type	Harnais de fixation sur poitrine pour caméra embarquée
Colour	Noir
Key features	<ul style="list-style-type: none">- Compatible avec toutes les caméras GoPro - Autres marques prises en charge: Sony, JVC, Rollei, Contour, Drift- Taille réglable pour un maintien confortable - Parfait pour la course, le ski, le vélo, la moto et les autres sports de plein air - Avec boucle à fixation verticale rapide (crochet en J) pour une fixation solide et un angle réglable - Avec adaptateur à vis 1/4 po pour fixer des caméras d'autres marques et vis à serrage manuel pour caméras GoPro
Package contents	<ul style="list-style-type: none">- Harnais de fixation sur poitrine - Boucle à fixation verticale rapide (crochet en J) - Vis à serrage manuel pour caméras GoPro - Adaptateur à vis universel 1/4 po
System requirements	<ul style="list-style-type: none">- Caméra GoPro (ou autre marque prise en charge)

Marketing

Extended retailer text	Prenez des vidéos ou des photos quand vous le souhaitez sans utiliser vos mains. Il suffit de fixer votre GoPro ou une caméra d'action d'une autre marque sur votre harnais de fixation sur poitrine, et vous êtes prêt à partir. Pratiquez tous les sports de plein air que vous souhaitez pendant que vous faites des enregistrements avec les mains libres. Taille unique : le harnais s'ajuste totalement pour un ajustement confortable et toujours sécurisé.
-------------------------------	--

Enregistrement stable avec les mains libres

Vous pouvez fixer facilement une caméra d'action sur votre poitrine à l'aide de ce harnais. Vous profitez ainsi pleinement de vos sports de plein air, tandis que la boucle avec crochet en J garantit une fixation stable de la caméra et des vidéos de qualité optimale. En plus d'une fixation sécurisée, le crochet en J vous permet de régler à tout moment l'angle exact de la caméra que vous désirez.

Main image



20891_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 1.874 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



20891_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.680 px

ImageResolution: 300 dpi



20891_pictures_product_extra_3.tif

ImageWidth: 2.586 px

ImageHeight: 1.181 px

ImageResolution: 300 dpi



20891_pictures_product_extra_1.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 2.169 px

ImageResolution: 300 dpi



20891_pictures_product_extra_2.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.936 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



20891_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 1.487 px

ImageHeight: 1.139 px

ImageResolution: 300 dpi



20891_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 3.696 px

ImageHeight: 2.370 px

ImageResolution: 300 dpi
