



#18524

Gamepad wireless per PC & PS3

Gamepad wireless per PC e PS3, con batteria ricaricabile e presa salda per garantire comfort di gioco.

Caratteristiche chiave

- Portata segnale wireless di 10 metri
- 15 pulsanti, 2 joystick e D-pad
- Ricaricabile tramite USB (cavo in dotazione)
- Rivestimento in gomma per una presa perfetta
- Pulsanti sensibili alla pressione (solo PS3)
- Spie PS3 e tasto Home



Cosa c'è nella scatola

- Gamepad wireless con batteria integrata
- Ricevitore USB
- Cavo di ricarica USB
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- PC o notebook con porta USB e Windows 8, 7, Vista o XP oppure Sony Playstation 3