

**Dansk - Sikkerhedsinstruktioner**  
1. Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller sol, undgå pludselige temperaturskifte.  
2. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.  
3. Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brandbare materialer.  
4. Må ikke brandes eller antændes.  
5. Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.  
6. Må ikke kastes, rystes, vibreres, tabes, knuses, slås eller mekanisk misbruges.  
7. Må ikke tildeleskes af genstande, der påvirker varmespredning.  
8. Du må kun bruge de kabler, der følger med enheden.  
9. Træk stikket ud, når enheden ikke er i brug. Lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.  
10. Opbevarer utilgængeligt for børn.  
11. Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der kan være involveret.

**Suomi - Turvallisuusohjeet**  
1. Älä alista liialle kuumuuden, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.  
2. Älä käytä tai varastoit kosteissa tai märisäällä olosuhteissa.  
3. Älä käytä rajahävitin kaasujen tai sytytysten materiaalien läheisyydessä.  
4. Älä potta tai sytytä läitetta.  
5. Vältä kosketusta paristoihin tai akkujen kemikaaleihin.  
6. Älä heitä, ravista, tärristä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten läitetta mekaanisesti.  
7. Älä peitä läitetta esineellä, jotka voivat heikentää lämmön haittumista.  
8. Käytä vain läitteet mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.  
9. Poista läite verkkovirasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura latausta valvomatta tapauksia.  
10. Pidä poissa lasten ulottuvilta.  
11. Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joita puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heillä on näytetty, miten läitetä turvalliseksi ja he ymmärtävät läitten käyttöön liittiyvät vaaratekijät.

**Português - Instruções de segurança**  
1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.  
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.  
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.  
4. Não queimar ou incinerar.  
5. Evitar contacto com as substâncias químicas da bateria.  
6. Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar tecnicamente.  
7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.  
8. Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos incluídos no seu dispositivo.  
9. Desligar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sempre vigiado.  
10. Manter fora do alcance de crianças.  
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

**Finnish - Turvallisuusohjeet**  
1. Älä alista liialle kuumuuden, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.  
2. Älä käytä tai varastoit kosteissa tai märisäällä olosuhteissa.  
3. Älä käytä rajahävitin kaasujen tai sytytysten materiaalien läheisyydessä.  
4. Älä potta tai sytytä läitetta.  
5. Vältä kosketusta paristoihin tai akkujen kemikaaleihin.  
6. Älä heitä, ravista, tärristä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten läitetta mekaanisesti.  
7. Älä peitä läitetta esineellä, jotka voivat heikentää lämmön haittumista.  
8. Käytä vain läitteet mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.  
9. Poista läite verkkovirasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura latausta valvomatta tapauksia.  
10. Pidä poissa lasten ulottuvilta.  
11. Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joita puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heillä on näytetty, miten läitetä turvalliseksi ja he ymmärtävät läitten käyttöön liittiyvät vaaratekijät.

**Czech - Bezpečnostní instrukce**  
1. Nevytavujte nadměrnou horu, například zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhľym zmenám teploty.  
2. Nepoužívajte ani nechovávejte na blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.  
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných nebo snadno zapálivých plynů a materiálů.  
4. Nepálte ani nespalujte.  
5. Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie.  
6. Produktem neházejte, netrestejte, nevibrujte, nepouštějte na zem, nedrťte, nevytavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.  
7. Na produkt nepokládejte předměty, které mohou zabraňovat odvodu tepla.  
8. Používejte pouze priložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízení.  
9. Ak baterie není využívána, nevložte ji do obalu.  
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
11. Tento produkt mohou používat osoby se zniženými fyzickými, zmyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosťí a znalostí, pokud nad sebou mají dohled bohužiaľ byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používania výrobku a tyto osoby rozumí souvisejúcim rizikom.

**Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner**  
1. Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.  
2. Ikke oppbevar eller bruk den under fuktige eller våte forhold.  
3. Ikke bruk i nærmeten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.  
4. Ikke brenn eller tenn på.  
5. Unngå kontakt med batterikjemikalier.  
6. Du må ikke kaste, riste, slippe, kleinne, støte borti eller utsette enheten for mekanisk misbruk.  
7. Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.  
8. Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.  
9. Sørg for at du kobler den fra når den ikke brukes, og ikke lad den ta ut uten tilsyn.  
10. Må holdes utenfor rekkevidde for barn  
11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntraffe.

**Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**  
1. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne lub ogień, unikać nagłych zmian temperatur.  
2. Nie użykujcie ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.  
3. Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.  
4. Nie brenn eller tenn på.  
5. Unngå kontakt z substancjami chemicznymi zawartymi w akumulatorze.  
6. Du må ikke kaste, riste, slippe, kleinne, støte borti eller utsette enheten for mekanisk misbruk.  
7. Nie zakrywać przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.  
8. Uporządkuj kabla po zakończeniu użycia.  
9. Med nieuporządkowanymi kablem, nie pozwól, aby przewód był pod nadzorem.  
10. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.  
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă îl să asigure supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelegerile implicăte.


**Slovenščina - Varnostna navodila**  
1. A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razeele solare directe sau foc, evită expunerea la schimbări abrupte de temperatură.  
2. Ne uporabljajte ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.  
3. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.  
4. A ne se aranje ali hraniti.  
5. A se evita contactul cu substante chimice din acumulator.  
6. Nu aruncați, scuturăti, vibrati, zdrobiti, loviti sau abuzati mecanic.  
7. Nu acoperiti cu obiecte care ar putea afecta dissiparea căldurii.  
8. Folositi numai cabluri induse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.  
9. Deconectați când nu se folosește, nu încărcați sau deschideți.  
10. Nu se lăsa la îndemâna copilor.  
11. Acest produs poate fi folosit de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă îl să asigure supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelegerile implicăte.

**Hrvatski - Sigurnosne upute**  
1. Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj.  
2. Ne uporabljajte ali hraniti v umiditosti ili mokrim uvjetima.  
3. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.  
4. Ne se aranje ali hraniti.  
5. Preprečiti stik s kemikalijami u bateriji.  
6. Ne aruncajte, scuturajte, vibrat, zdrobite, lovite ali abuzati mecanic.  
7. Ne upotrebljavajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.  
8. Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tl, mečkati, udarjati ali mehansko dorabljati.  
9. Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.  
10. Ne uporabljajte samo s priloženimi kabli ali kabli, priloženimi vaši napravi.  
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă îl să asigure supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelegerile implicăte.


**Romană - Instrucțiuni de siguranță**  
1. Nu expuna la căldură excesivă, cum este cea produsă de razeele solare directe sau foc, evite mudanças bruscas de temperatura.  
2. Ne izdažite de temperatură de vročina, de asemenea de umiditate.  
3. Nu se aranje ali hraniti v lažnjih ili mokrih pogojih.  
4. A se evita contactul cu produtul chimic de baterie.  
5. Preprečiti stik s kemikalijami u bateriji.  
6. Nu aruncajte, scuturajte, vibrat, zdrobite, lovite ali abuzati mecanic.  
7. Nu upotrebljavajte blizu lažnjih ili mokrih uvjetima.  
8. Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tl, mečkati, udarjati ali mehansko dorabljati.  
9. Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.  
10. Ne uporabljajte samo s priloženimi kabli ali kabli, priloženimi vaši napravi.  
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă îl să asigure supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelegerile implicăte.

**Eλληνικά - Οδηγίες ασφαλείας**  
1. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή φλόγα, και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.  
2. Μην επορευθείτε σε περιβάλλονα με υγρασία.  
3. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
4. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
5. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.  
6. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
7. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία.  
8. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
9. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
10. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
11. Μην επορευθείτε σε περιβάλλονα με υγρασία.  
12. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
13. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
14. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
15. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
16. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
17. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
18. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
19. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
20. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
21. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
22. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
23. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
24. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
25. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
26. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
27. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
28. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
29. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
30. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
31. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
32. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
33. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
34. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
35. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
36. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
37. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
38. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
39. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
40. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
41. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
42. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
43. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
44. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
45. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
46. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
47. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
48. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
49. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
50. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
51. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
52. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
53. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
54. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
55. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
56. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
57. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
58. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
59. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
60. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
61. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
62. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
63. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
64. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
65. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
66. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
67. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
68. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
69. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
70. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
71. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
72. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
73. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
74. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
75. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
76. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
77. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
78. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
79. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
80. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
81. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
82. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
83. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
84. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
85. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
86. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
87. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
88. Μην αράζετε ή αποτελέστε.  
89. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υγρασία ή υγρά.  
90. Μην αρά

## 1. CHARGE POWERBANK



## 2. CHARGE DEVICE



## 3. FLASHLIGHT



English - Safety Instructions

1. Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
2. Do not use or store in humid or wet conditions.
3. Do not use near explosive gases or flammable materials.
4. Do not burn or incinerate.
5. Avoid contact with battery chemicals.
6. Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
7. Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
8. Only use the included cables or the cables included with your device.
9. Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
10. Keep out of reach of children
11. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

1. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
2. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
4. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
6. Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischem Missbrauch.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeabfuhr behindern.
8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
10. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
11. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie wurden in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

Français - Consignes de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
2. Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
3. Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ou incinérer.
5. Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contraindre mécaniquement.
7. Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
8. Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
9. Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
10. Garder hors de portée des enfants.
11. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Nederlands - Veiligheidsinstructies

1. Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
3. Niet gebruiken in de buurt van explosive gassen of ontvlambare materialen.
4. Niet verbranden.
5. Vermijd contact met de chemicijnen van de accu.
6. Niet mee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeabfuhr behindern.
8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
10. Uit de buurt van kinderen houden
11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichaamlijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Español - Instrucciones de seguridad

1. No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
2. No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
3. No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar ni incinerar.
5. Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
6. No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
7. No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
8. Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
9. Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
10. Mantener fuera del alcance de los niños
11. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos y experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o formación sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

1. Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
2. Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
3. Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
4. Non bruciare né incenerire.
5. Evitare il contatto con sostanze chimiche di batterie.
6. Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
7. Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
8. Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.
9. Scollegare quando non si utilizza, non effettuare la ricarica o lo scaricamento senza sorveglianza.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini
11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienze e conoscenze, esclusivamente se sottoposte a supervisione o dotate delle istruzioni relative all'utilizzo del prodotto in modo sicuro e se consapevoli dei pericoli implicati.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
[WWW.TRUST.COM/20901/FAQ](http://WWW.TRUST.COM/20901/FAQ)

©24-04-2017 TRUST ALL RIGHTS RESERVED.

TRUST INTERNATIONAL BV - LAAN VAN BARCELONA 600 - 3317DD, DORDRECHT, NL