

Slovenščina - Varnostna navodila

- Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadne temperaturne spremembe.
- Ne uporabljati ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.
- Ne uporabljati blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
- Ne sežigati.
- Preprečiti stik s kemikalijami v bateriji.
- Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tla, mečkati, udarjati ali mehansko zlorabljati.
- Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.
- Uporabljati samo s priloženimi kablji ali kablji, priloženimi vaši napravi.
- Med neuporabo odklopiti, ne polniti ali prazniti brez nadzora.
- Hraniti izven doseg otrok.
- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzira ali jih je o varni uporabi poučila odgovorna oseba in razumejo morebitne povezane nevarnosti.

Magyar - Biztonsági előírások

Română - Instrucțiuni de siguranță

- Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
- Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.
- Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne égesse el és ne harrvassza el.
- Kerülje az érintkezést az akkumulátorvegyi anyagaival.
- Ne dobálja, ne rázza, ne rezegtesse, ne ejtse le, ne zúzza szét, ne üsse semmire, és ne hagyja a mechanikai rongálást.
- Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatíván befolyásolhatják a hőleadást.
- Csak a mellékelt kábeleket vagy az eszközzel kapott kábeleket használja.
- Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltsé, illetve merítse.
- Tartsa gyermekektől távol
- Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyekkel.

Ελληνικά - Οδηγίες ασφάλειας

- Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην καίτε ή αποτεφρώνετε.
- Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταριών.
- Αποφύγετε ρίψεις, τραντάγματα, δονήσεις, σπύλιση, κρούσεις ή μηχανική καταπόνηση.
- Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.
- Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται: μην φορτίζετε/εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
- Φυλάξτε μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν παιδιά.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

Русский - Инструкции по безопасности

- Не устанавливать вблизи источников высокой температуры (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
- Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
- Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не подвергать воздействию огня.
- Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
- Не бросать, не трясти, не подвергать вибрации, не ронять, не сдавливать, не ударять и не подвергать недопустимому механическому воздействию.
- Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
- Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
- Отключить устройство в случае, если оно не используется.
- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции изделия и осознают связанные с этим риски.

Hrvatski - Sigurnosne upute

- Ne izlažite prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yakmayın veya tutuşturmayın.
- Pil kimyasalları ile temastan kaçının.
- Atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.
- Isı dağlarını etkileyecek objeler ile örtmeyin.
- Sadece cihazınızla birlikte verilen kablolarını kullanın.
- Cihaz kullanımda değilken bağlantısını kesin, başında değilken şarj etmeyin veya şarjını boşaltmayın.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queime ou incinere.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Koppla ifrån när den inte är i bruk, ladda inte eller ladda ur obehåkad.
- Este produto pode ser usado por pessoas

Türkçe - Güvenlik Talimatları

- Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yakmayın veya tutuşturmayın.
- Pil kimyasalları ile temastan kaçının.
- Atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.
- Isı dağlarını etkileyecek objeler ile örtmeyin.
- Sadece cihazınızla birlikte verilen kablolarını kullanın.
- Cihaz kullanımda değilken bağlantısını kesin, başında değilken şarj etmeyin veya şarjını boşaltmayın.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queime ou incinere.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Koppla ifrån när den inte är i bruk, ladda inte eller ladda ur obehåkad.
- Este produto pode ser usado por pessoas


Säkerhetsanvisningar

- Exponera inte för stark värme som t.ex. solsken eller eld och undvik plötsliga temperaturförändringar.
- Använd inte eller förvara i fuktiga eller våta förhållanden.
- Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
- Bränn eller förbränn inte.
- Undvik kontakt med batterikemikalier.
- Du får ej kasta, skaka, vibrera, släpp, krossa, stöt eller mekaniskt missbruka den.
- Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
- Använd endast de medföljande kablarna eller kablarna som medföljer enheten.
- Koppla ifrån när den inte är i bruk, ladda inte eller ladda ur obehåkad.
- Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ



Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands
©2025 Trust All rights reserved.

1.



10.000mAh 3h | 20.000mAh 6h

2.



- English - Safety Instructions**
- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
 - Do not use or store in humid or wet conditions.
 - Do not use near explosive gases or flammable materials.
 - Do not burn or incinerate.
 - Avoid contact with battery chemicals.
 - Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
 - Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
 - Only use the included cables or the cables included with your device.
 - Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
 - Keep out of reach of children
 - This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Deutsch - Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung

- English - Safety Instructions**
- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
 - Do not use or store in humid or wet conditions.
 - Do not use near explosive gases or flammable materials.
 - Do not burn or incinerate.
 - Avoid contact with battery chemicals.
 - Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
 - Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
 - Only use the included cables or the cables included with your device.
 - Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
 - Keep out of reach of children
 - This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Deutsch - Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung

- English - Safety Instructions**
- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
 - Do not use or store in humid or wet conditions.
 - Do not use near explosive gases or flammable materials.
 - Do not burn or incinerate.
 - Avoid contact with battery chemicals.
 - Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
 - Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
 - Only use the included cables or the cables included with your device.
 - Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
 - Keep out of reach of children
 - This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Deutsch - Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung

- English - Safety Instructions**
- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
 - Do not use or store in humid or wet conditions.
 - Do not use near explosive gases or flammable materials.
 - Do not burn or incinerate.
 - Avoid contact with battery chemicals.
 - Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
 - Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
 - Only use the included cables or the cables included with your device.
 - Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
 - Keep out of reach of children
 - This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Deutsch - Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung

- English - Safety Instructions**
- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
 - Do not use or store in humid or wet conditions.
 - Do not use near explosive gases or flammable materials.
 - Do not burn or incinerate.
 - Avoid contact with battery chemicals.
 - Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
 - Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
 - Only use the included cables or the cables included with your device.
 - Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
 - Keep out of reach of children
 - This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Deutsch - Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung