

**#15302**

Caratteristiche chiave

- Accensione del notebook e caricamento simultaneo dell'iPod, del telefono cellulare o della PSP Sony da qualsiasi fonte di alimentazione
- Funziona con prese di corrente a muro, prese accendisigari o prese sedile aereo
- Alimentatore per notebook universale, multifunzione, con potenza da 100 Watt e dotato di connettore di ricarica (USB) integrato
- Dotato di 9 diversi connettori intercambiabili per un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di lettori iPod, di telefoni cellulari, di navigatori TomTom e delle console PSP (vedere i requisiti per maggiori informazioni sui modelli supportati)
- Dotato di dieci diversi connettori per notebook e uscita di alimentazione selezionabile per assicurare la compatibilità con la maggior parte dei modelli di notebook
- Potenza di uscita CC per notebook selezionabile (12/15/16/18/19/20/24 Volt)

Cosa c'è nella scatola

- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Spina per accendisigari
- Cavo di alimentazione per aereo
- Cavo di ricarica USB
- 10 connettori intercambiabili per notebook
- 10 connettori intercambiabili per lettore iPod/console PSP/telefono/navigatore TomTom
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- CA 100 - 240V, o presa di alimentazione sedile aereo o presa accendisigari
- Notebook con potenza nominale e connessione compatibili
- Per l'opzione di ricarica:
 - iPod con funzione video, iPod nano, iPod con display a colori, iPod, iPod mini
 - Telefoni cellulari: funziona con la maggior parte dei modelli, ad es. Nokia, Sony Ericsson, Samsung e Motorola
 - PSP Sony
 - TomTom e altri sistemi di navigazione (solo alimentazione)