

**#17911**

## Clavier multimédia sans fil pour téléviseur connecté

Clavier multimédia pour contrôler votre téléviseur connecté, ordinateur portable, PlayStation ou Xbox

### Principales caractéristiques

- Compact et léger
- Boule de commande pour un contrôle facile du curseur
- Boutons de défilement et boutons de souris supplémentaires
- Microrécepteur USB avec une portée sans fil de 10 mètres
- Boutons supplémentaires d'accès direct aux fonctions multimédias
- Protection séparée en caoutchouc des touches contre les projections liquides, les taches et la poussière



### Qu'y a-t-il dans la boîte

- Clavier sans fil
- Microrécepteur USB
- Protection des touches en caoutchouc
- Câble d'extension USB
- Bande velcro
- 2 piles AAA
- Mode d'emploi

### Configuration requise

- Windows 10, 8, 7, Vista
- Port USB
- PlayStation ou Xbox (fonctions par défaut disponibles uniquement)
- Téléviseur connecté compatible avec un clavier USB (consulter le manuel de l'appareil).