



#71114

Capteur de mouvement pour système de sécurité sans fil

Capteur de mouvement sans fil pour vous avertir ou alerter votre voisinage quand un mouvement est détecté (sirène nécessaire)

Principales caractéristiques

- Détecte le mouvement d'intrus dans votre domicile
- Grande autonomie de pile et indicateur de niveau faible de pile pour s'assurer que le système fonctionne toujours
- Communication 2 voies sécurisée à 868 MHz (aucune interférence avec le WiFi) avec une portée jusqu'à 70 m à l'intérieur et jusqu'à 150 m à l'extérieur
- En association avec la sirène, celle-ci vérifie constamment le statut du capteur pour assurer la sécurité de votre domicile
- En associant ce capteur à la sirène et à l'OCTOPUS Control Station, vous pouvez recevoir une notification d'avertissement sur votre tablette ou votre smartphone quand un mouvement est détecté
- Système anti-sabotage : la sirène s'activera quand le capteur est démonté ou ouvert



Qu'y a-t-il dans la boîte

- Capteur de mouvement
- Vis
- Mode d'emploi en français

Configuration requise

- Compatible avec tous les produits de sécurité TRUST SMART Home et l'OCTOPUS Control Station
- OCTOPUS Control Station requis pour une communication avec un smartphone ou une tablette
- 2 piles alcalines AA de 1,5 V (non fournies)