

#71114

Sensore di movimento per sistema di sicurezza wireless

Sensore di movimento wireless, per avvertire quando viene rilevato un movimento (necessaria la sirena)

Caratteristiche chiave

- Rileva il movimento dovuto alla presenza in casa di visitatori indesiderati
- Funziona a batteria ed è dotato di indicatore di esaurimento per garantire che il sistema funzioni sempre
- Comunicazione protetta a 2 vie a 868 Mhz (senza interferenze WiFi) con un raggio d'azione fino a 70 metri in interni e fino a 120 metri all'aperto
- In combinazione con la sirena lo stato del sensore viene controllato costantemente dalla sirena stessa, per garantire che l'abitazione sia sempre al sicuro
- La combinazione di questo sensore con la sirena e l'ICS-2000 OCTOPUS Control Station consente di ricevere notificazioni push sul tablet e/o sullo smartphone, quando viene rilevato un movimento
- Sistema antimanomissione: se il sensore viene rimosso o aperto, si attiverà la sirena



Cosa c'è nella scatola

- Sensore di movimento
- Viti
- Manuale di istruzioni in italiano

Requisiti di sistema

- Compatibile con tutti i prodotti per la sicurezza e ICS-2000 OCTOPUS Control Station di TRUST SMART Home
- Per permettere la comunicazione tramite smartphone e tablet occorre l'ICS-2000 OCTOPUS Control Station
- 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5V (non incluse)