**Safety and proper usage information.**
**Sicherheits- und Gebrauchshinweise.**
**Informazioni sulla sicurezza e sul corretto utilizzo del dispositivo.**
**Informations sur la sécurité et l'utilisation correcte du produit.**
**Sikkerhets- og bruksanvisning.**
**Instrucciones de seguridad y uso adecuado.**
**Informações sobre segurança e a correta utilização.**
**Informatie over veiligheid en correct gebruik.**
**Turvallisuus- ja käyttötiedot.**
**Oplysninger om sikkerhed og korrekt brug.**
**Informacije o sigurnosti i pravilnom korištenju.**
**Information för säker och korrekt användning.**
**Informace o bezpečnosti a správném používání.**
**A megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó információk.**
**Информация относно безопасността и правилната експлоатация.**
**Πληροφορίες ασφαλείας και κατάλληλης χρήσης.**
**Güvenlik ve doğru kullanım bilgileri.**
**Informácie o bezpečnosti a správnom používaní.**
**Informații privind siguranța și utilizarea corespunzătoare.**
**Информация по безопасности и надлежащему использованию.**
**Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.**
**Інформація щодо безпечної та належної експлуатації.**
**Varnostne informacije in informacije o ustrezni uporabi.**

Trust International BV
Laan van Barcelona 600
3317DD, Dordrecht, NL
©01-10-2018 Trust, All rights reserved.

**English**

Safety and proper usage information

- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
- Do not use or store in humid or wet conditions.
- Do not use near explosive gases or flammable materials.
- Do not burn or incinerate.
- Always switch off the device and disconnect it from the power supply before cleaning.
- Wipe off the product with a soft, dry cloth. Do not use any liquids.
- Do not place fingers, limbs or other objects in the fan when the product is on.
- Do not cover with objects that can affect the air flow.
- Keep out of reach of young children (0-7 years).

**Deutsch**

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus und trennen Sie es von der Spannungsversorgung.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten.
- Stecken Sie Ihre Finger, Gliedmaßen oder andere Objekte bei eingeschaltetem Gerät nicht in das Gebläse.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Luftströmung behindern.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern (0-7 Jahre).

**Italiano**

Informazioni sulla sicurezza e sul corretto utilizzo del dispositivo

- Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
- Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
- Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
- Non bruciare né incenerire.
- Disattivare sempre il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare interventi di pulizia.
- Strofinare il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun liquido.
- Non inserire dita, parti di arti od oggetti nella ventola durante il funzionamento del prodotto.
- Non coprire con oggetti che possono interferire con il flusso dell'aria.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini (0-7 anni).

**Français**

Informations sur la sécurité et l'utilisation correcte du produit

- Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
- Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
- Ne pas brûler ou incinérer.
- Avant le nettoyage, mettez toujours l'équipement hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Essuyez l'équipement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquide.
- N'insérez pas vos doigts, vos mains ou des objets dans le ventilateur quand l'équipement est en marche.
- Ne couvrez pas l'équipement avec des objets pouvant empêcher la circulation d'air.
- Garder hors de portée des jeunes enfants (0-7 ans).

**Norsk**

Sikkerhets- og bruksanvisning

- Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.
- Ikke oppbevar eller bruk den under fuktige eller våte forhold.
- Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
- Ikke brenn eller tenn på.
- Slå alltid av enheten og koble den fra strømforsyningen før du rengjør.
- Tørk av produktet med en myk, tørr klut. Bruk ikke væskemidler.
- Ikke plasser fingrer, lemmer eller andre gjenstander i viften når produktet er på.
- Ikke dekk over med gjenstander som kan påvirke luftstrømmen.
- Må oppbevares utilgjengelig for små barn (0-7 år).

**Español**

Instrucciones de seguridad y uso adecuado

- No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
- No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
- No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
- No quemar ni incinerar.
- Antes de limpiarlo, apague siempre el dispositivo y desconéctelo de la toma de alimentación.
- Limpie el producto con un paño seco y suave. No utilice ningún tipo de líquido.
- No coloque los dedos, extremidades u otros objetos en el ventilador cuando el producto esté encendido.
- No lo cubra con objetos que puedan afectar al flujo de aire.
- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños (0-7 años).

**Português**

Informações sobre segurança e a correta utilização

- Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
- Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
- Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queimar ou incinerar.
- Desligar sempre o dispositivo e retire a ficha da tomada elétrica antes de o limpar.
- Limpar o produto com um pano macio e seco. Não utilizar quaisquer líquidos.
- Não colocar os dedos, membros ou outros objetos na ventoinha quando o produto está ligado.
- Não cobrir com objetos que possam afetar a circulação de ar.
- Manter fora do alcance de crianças jovens (0-7 anos).

**Português Brasileiro**

Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queime ou incinere.
- Sempre desligue o dispositivo e desconecte-o da fonte de alimentação antes de limpá-lo.
- Limpe o produto com um pano seco macio. Não utilize nenhum líquido.
- Não coloque dedos, membros ou outros objetos no ventilador quando o produto estiver ligado.
- Não cubra com objetos que possam afetar o fluxo de ar.
- Mantenha fora do alcance de crianças (0-7 anos).

**Nederlands**

Informatie over veiligheid en correct gebruik

- Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen.
- Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
- Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
- Niet verbranden.
- Gebruik het apparaat altijd onder toezicht.
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel het los van de stroomtoevoer voordat het schoongemaakt kan worden.
- Neem het product af met een zachte droge doek, gebruik geen vloeistoffen.
- Stop geen vingers, lichaamsdelen of andere objecten in de ventilator wanneer het product aan staat.
- Door het modificeren en aanpassen van het apparaat vervalt de garantie en kunnen problemen met het product ontstaan of verwondingen veroorzaken.
- Niet afdekken met objecten die de lucht stroom kunnen beinvloeden.
- Uit de buurt van jonge kinderen (0-7 jaar) houden.

**Suomi**

Turvallisuus- ja käyttötiedot

- Älä altista liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
- Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä käytä räjähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä polta tai sytytä laitetta.
- Katkaise aina laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
- Pyyhi laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen mitään nesteitä.
- Älä työnnä sormia, raajoja tai esineitä puhaltimeen, kun laite on käynnissä.
- Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää ilman virtaamista.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta (0-7 vuotta).

**Dansk**

Oplysninger om sikkerhed og korrekt brug

- Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller ild, undgå pludselige temperaturskift.
- Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
- Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brændbare materialer.
- Må ikke brændes eller antændes.
- Sluk altid for enheden og afbryd den strømforsyningen før den gøres ren.
- Tør produktet af med en blød, tør klud. Brug ikke væsker.
- Placér ikke fingre, lemmer eller andre genstande i blæseren, når produktet er tændt.
- Må ikke tildækkes af genstande, der kan påvirke luftflowet.
- Opbevares utilgængeligt for små børn (0 -7).

**Hrvatski**

Informacije o sigurnosti i pravilnom korištenju

- Ne izlažite prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
- Ne upotrebljavajte i ne odlažite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.
- Ne upotrebljavajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.
- Nemojte spaljivati.
- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i odspojite uređaj iz napajanja.
- Prebrišite proizvod mekanom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte nikakvu tekućinu.
- Zabranjeno je gurati prste, ekstremitete ili neke druge objekte u ventilator kada uređaj radi.
- Nemojte prekrivati objektima koji mogu utjecati na protok zraka.
- Čuvati izvan dohvata male djece (0 - 7 godina).

**Svenska**

Information för säker och korrekt användning

- Exponera inte för stark värme som t.ex. solsken eller eld och undvik plötsliga temperaturförändringar.
- Använd inte eller förvara i fuktiga eller våta förhållanden.
- Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
- Bränn eller förbränn inte.
- Stäng alltid av enheten och koppla bort den från strömkällan innan den rengörs.
- Torka av produkten med en mjuk och torr trasa. Använd inga vätskor.
- Stick inte in fingrar, kroppsdelar eller andra saker i fläkten när produkten är på.
- Täck inte med föremål som kan påverka luftflödet.
- Förvara utom räckhåll för små barn (0-7 år).

**Česky**

Informace o bezpečnosti a správném používání

- Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty
- Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a materiálů.
- Nevhazujte do ohně ani nespalujte.
- Před čištěním vždy přístroj vypněte a odpojte od napájecího zdroje.
- Vyčistěte přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné kapaliny.
- Je-li přístroj zapnutý, nestrkejte do něj prsty, končetiny ani jiné předměty.
- Nezakrývejte přístroj předměty, které by mohly bránit proudění vzduchu.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (0-7 let).

**Magyar**

A megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó információk

- Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
- Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.
- Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne égesse el és ne hamvassza el.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az eszközt, és válassza le a tápellátásról.
- A terméket puha, száraz törlőkendővel törölje le. Ne használjon folyadékot.
- Ne tegye ujjait, végtagjait és más tárgyakat a ventilátorba, miközben a termék be van kapcsolva.
- Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek befolyásolhatják a levegőáramlást.
- Tartsa (0-7 éves) kisgyermekektől távol.

**Български**

Информация относно безопасността и правилната експлоатация

- Да не се излага на силна топлина, например слънчева светлина или огън; да се избягват резки промени в температурата.
- Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.
- Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.
- Да не се пали или изгаря.
- Преди почистване винаги изключвайте устройството и го изваждайте от източника на захранване.
- Избършете устройството с мека, суха кърпа. Не използвайте течности.
- Не поставяйте пръсти, крайници или други предмети във вентилатора, когато устройството е включено.
- Не покривайте с предмети, които могат да окажат влияние на въздушния поток.
- Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца (0-7 години).

**Ελληνικά**

Πληροφορίες ασφαλείας και κατάλληλης χρήσης

- Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην καίτε ή αποτεφρώνετε.
- Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
- Σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά.
- Μην εισάγετε στον ανεμιστήρα τα δάχτυλα ή άλλα άκρα του σώματός σας, ή άλλα αντικείμενα, όταν είναι ενεργοποιημένο το προϊόν.
- Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη ροή αέρα.
- Φυλάξτε μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν μικρά παιδιά (0-7 ετών).

**Türkçe**

Güvenlik ve doğru kullanım bilgileri

- Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yakmayın veya tutuşturmayın.
- Temizlikten önce mutlaka cihazı kapatın ve cihazın güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin.
- Ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin. Herhangi bir sıvı kullanmayın.
- Ürün açıkken parmaklarınızı, uzuvlarınızı ya da başka nesneleri fana koymayın.
- Hava akışını etkileyebilecek nesnelerle kapatmayın.
- Çocukların (0-7 yaş) erişebileceği yerlerden uzakta tutun.

**Slovenčina**

Informácie o bezpečnosti a správnom používaní

- Nevystavujte nadmernému teplu, napríklad zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
- Nepáľte ani nespaľujte.
- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte ho od napájania.
- Výrobok utrite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne kvapaliny.
- Keď je výrobok zapnutý, nestrkajte do ventilátora prsty, končatiny ani iné predmety.
- Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na prúdenie vzduchu.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (0 až 7 rokov).

**Română**

Informații privind siguranța și utilizarea corespunzătoare

- A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitați expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
- A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
- A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
- A nu se arde sau incinera.
- Opriți întotdeauna dispozitivul și deconectați-l de la alimentare înainte de curățare.
- Ștergeți produsul cu o lavetă moale și uscată. Nu folosiți lichide.
- Nu introduceți degetul, membrele sau alte obiecte în ventilator în timpul funcționării.
- Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta fluxul de aer.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor (0-7 ani).

**Русский**

Информация по безопасности и надлежащему использованию

- Не устанавливать вблизи источников высокой температуры (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
- Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
- Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не подвергать воздействию огня.
- Перед чисткой устройства всегда выключайте и отсоединяйте его от источника питания.
- Протирайте устройство сухой чистой тканью. Использовать жидкости для чистки устройства нельзя.
- Когда устройство включено, не перекрывайте вентилятор руками, своим телом или какими-либо предметами.
- Не накрывайте устройство предметами, препятствующими воздушному потоку.
- Хранить в недоступном для детей месте (0-7 лет).

**Polski**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne lub ogień, unikać nagłych zmian temperatur.
- Nie użytkować ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.
- Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.
- Nie wrzucać do ognia.- Przed c
zyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenia i odłączyć je od zasilania.
- Przetrzeć produkt miękką i suchą ścierką. Nie stosować żadnych płynów.
- Nie umieszczać palców, kończyn lub innych przedmiotów w wentylatorze, gdy produkt jest włączony.
- Nie zakrywać przedmiotami, które mogą mieć wpływ na przepływ powietrza.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci (0-7 lat).

**Україна**

Інформація щодо безпечної та належної експлуатації

- Зберігайте подалі від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підпалюйте та не спалюйте.
- Перш ніж чистити пристрій, завжди вимикайте його та від'єднуйте від мережі.
- Протріть продукт м'якою сухою ганчіркою. Не застосовуйте жодні рідини.
- Не прикладайте пальці, кінцівки або інші предмети до вентилятора, коли пристрій увімкнений.
- Не накривайте предметами, які можуть вплинути на доступ повітря.
- Зберігати в недоступному для дітей місці (0-7 років).

**Slovenščina**

Varnostne informacije in informacije o ustrezni uporabi.

- Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadne temperaturne spremembe.
- Ne uporabljati ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.
- Ne uporabljati blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
- Ne sežigati.
- Pred čiščenjem zariadenie vždy vypnite a odpojte ho od napájania.
- Výrobok utrite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne kvapaliny.
- Keď je výrobok zapnutý, nestrkajte do ventilátora prsty, končatiny ani iné predmety.
- Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na prúdenie vzduchu.
- Hraniti izven dosega otrok (0-7 let).